

وظيفة إعداد كعكة الوفل

- ادهن الشبكة بطبقة خفيفة من الزبد، أو السمن، زيت الطهي باستخدام الفرشاة.
- انثر الزبد بالتساوي على الشبكة السفلية، ولكن لانتثر الزبد بالقرب من الحواف.
- اغلق الشبكة. لاتمسك بالمقبض أثناء عملية الخبز. البخار المتسرب قد يتسبب في إحداث حروق.
- سوف يرتفع الغطاء بشكل بسيط، وذلك عندما يبدأ نضج كعكة الوفل. لاتفتح الغطاء في أثناء الدقيقة الأولى.
- الوقت المتوسط للخبز يتراوح ما بين 4 – 5 دقائق، وإن كان من الممكن أن يختلف عن ذلك، حيث يتوقف الأمر على وصفات الأطعمة المختارة، وعلى درجة التسوية المرغوبة.
- اخرج كعكة الوفل باستخدام ملعقة من البلاستيك أو الخشب. لاتستخدم إيدا مواد خادشة؛ حيث قد يتسبب ذلك في إتلاف الطلاء غير اللاصق. أغلق الشبك.
- عند الانتهاء من الخبز: افصل القابيس (الفيشة) من المقبس (البريزة) واترك الشبك مفتوحا ليبرد.
- عند الاستخدام لأول مرة: لاتتناول أول كعكتين تم خبزهما على الشبك الجديد.

التنظيف

- قبل التنظيف: افصل الجهاز من مصدر القدرة الكهربائية، وانتظر حتى يبرد الجهاز والألواح.
- امسح السطح الخارجي بقطعة من القماش المبللة قليلا، مع التأكد من عدم تسرب الزيت أو الشحم إلى فتحات التبريد.
- يمكنك تنظيف الألواح بينما هي مثبتة في الجهاز، كما يمكنك تنظيفها بعد فصلها من الجهاز (اضغط على الزر 2 القريب من المقبض ثم افصل الألواح) راجع الصورة. إذا قمت بتنظيف الألواح بينما هي مثبتة بالجهاز: قم بمسح الألواح بقطعة قماش مبللة أو بمنشفة. إذا قمت بفصل الألواح؛ فإنه يمكنك غسلها بالماء الجاري. ثم نظفها بعد ذلك. لاتضع الألواح أبداً داخل غسالة الأطباق.
- لاتنظف داخل أو خارج الجهاز بلبادة كاشطة خشنة أو صوف الصلب؛ حيث سوف يتسبب ذلك في إتلاف مظهر الوحدة.
- لاتغمر الجهاز في الماء أو في أي سائل آخر.

البيانات التقنية:

220-240 فولت ، 50 هرتز، 920 وات.

التخلص من الجهاز بطريقة صديقة للبيئة

يمكنك المساعدة في حماية البيئة! رجاء تذكر احترام القوانين المحلية: سلم الأجهزة الكهربائية التي لاتعمل إلى مركز مناسب للتخلص من المخلفات.

كعكة وفل التفاح

- 150 جم زبد
- 200 جم سكر
- 4 بيضات
- 1 ملعقة صغيرة من الباكينج بودر
- 250 جم دقيق
- قليل من الملح
- حفنة صغيرة من القرنفل الخشن
- 1 ملعقة صغيرة من الكمون
- 2 تفاحة مقشرة ومقطعة

كعكة الوفل التقليدية

- 125 جم زبد
- 150 جم سكر
- شرائح ليمون
- قليل من الملح
- 3 بيضات
- 0.25 لتر حليب
- 250 جم دقيق
- 1 ملعقة صغيرة من الباكينج بودر

كعكة الوفل الهشة

- 200 جم زبد
- 150 جم سكر
- 4 بيضات
- 350 جم دقيق
- 1 ملعقة روم
- عدة قطرات من الفانيليا
- 150-200 مل ماء (لايستخدم حليب)

وصفات كعكة الوفل

- كعكة الوفل القصيرة
- 200 جم زبد
- 200 جم سكر
- 4 بيضات
- شرائح ليمون
- 200 جم دقيق

كعكة وفل الخميرة

- 25 جم خميرة
- 0.25 لتر حليب
- 125 جم زبد
- 50 جم سكر
- 6 بيضات
- شرائح ليمون
- حفنة من الملح
- 375 جم دقيق

TZS FIRST AUSTRIA® FA-5342-2

COMBI SANDWICH/WAFFLE MAKER/GRILL INSTRUCTION MANUAL

SANDWICH/WAFFEL/GRILL-KOMBI BENUTZERHANDBUCH

APPARECCHIO PER SANDWICH/WAFFLE COMBI/GRIGLIA MANUALE DI ISTRUZIONI

ZESTAW DO KANAPEK/GOFRÓW/GRILLA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMBINOVANI TOSTER ZA SENDVIČE/VAFLE/GRIL UPOTSTVO ZA UPOTREBU

APVIENOTA KARSTMAIŽU/VAFEĻU PANNA/GRILS LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

COMBI SUVOŽTINIAI/VAFLINĒ/SKRUDINTUVAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PRĀJĪTOR MIXT DE SANDVIŠURI/GOFRE/GRILL MANUAL DE UTILIZARE

КОМБИНИРАН ГРИЛ ЗА САНДВИЧИ/ВАФЛИ/ГРИЛ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

КОМБІНОВАНА САНДВІЧНИЦЯ/ВАФЕЛЬНИЦЯ/ГРИЛЬ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

SANDWICH MAKER CROQUE MONSIEUR GRILL 3 EN 1 MANUEL D'UTILISATION

COMBI SÁNDWICH/MOLDE PARA GOFRES/GRILL MANUAL DE INSTRUCCIONES

3-B-1 САНДВИЧНИЦА/ВАФЕЛЬНИЦА/ГРИЛЬ ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

لجهاز إعداد السندويتش وكعكة الوفل "كومبي" دليل التعليمات



ENGLISH.....	PAGE 2	LATVIAN.....	LPP. 17	FRANÇAIS	PAGE 32
DEUTSCH.....	SEITE 5	LIETUVIŲ K.....	P. 20	ESPAÑOL.....	PÁGINA 35
ITALIANO	PAGINA 8	ROMANESTE.....	PAGINA 23	РУССКИЙ	СТР. 38
POLSKI.....	STRONA 11	БЪЛГАРСКИ	СТР. 26	العربية.....	الصفحة 42
SCG/CRO/B.i.H. .	STRANA 14	УКРАЇНСЬКА.....	СТОР. 29		

<p>Danke für den Kauf eines ORIGINAL Produktes von</p> <p>TZS FIRST AUSTRIA®</p> <p>Nur ECHT mit diesem TZS</p>	<p>Thank you for buying an ORIGINAL Product of</p> <p>TZS FIRST AUSTRIA®</p> <p>Only GENUINE with this TZS</p>	<p>МЫ ВАМ БЛАГОДАРНЫ ЗА ПОКУПКУ ОРИГИНАЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ КОМПАНИИ</p> <p>TZS FIRST AUSTRIA®</p> <p>ТОЛЬКО ПОДЛИННИКИ С ЭТИМ TZS</p>
---	--	--

COMBI SANDWICH/WAFFLE MAKER/GRILL INSTRUCTION MANUAL

PRODUCT DESCRIPTION (see picture 1)

1. Locking clip
2. Release button for the plates
3. Sandwich plate
4. Waffle plate
5. Grill plate

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read these instructions carefully before using the appliance.
- Check that your mains voltage corresponds to that stated on the appliance.
- Never leave the appliance unsupervised when in use. Keep out of reach of children or incompetent persons.
- From time to time check the cord for damages. Never use the appliance if cord or appliance shows any signs of damage but have it checked and repaired by a competent qualified service (*). Should the cord be damaged, it must be replaced by a competent qualified service (*).
- Only use the appliance for domestic purposes and in the way indicated in these instructions.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid for any reason whatsoever. Never place it into the dishwasher.
- Never use the appliance near hot surfaces.
- Before cleaning, always unplug the appliance from the power supply.
- Never use the appliance outside and always place it in a dry environment.
- Never use accessories which are not recommended by the producer. They could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
- Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
- Stand the appliance on a table or flat surface.
- Make sure the appliance has cooled down before cleaning and storing it.
- Make sure the cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
- The temperature of the accessible surfaces may be very high when the appliance is in use. Make sure not to touch these hot parts of the appliance.

- Make sure the appliance never comes into contact with inflammable materials, such as curtains, cloth, etc...when it is in use, as a fire might occur.
- Be careful not to scratch the special coating of the cooking plate, as you might get little pieces of this coating into the food. Use a classical wooden spatula or a heat resistant plastic one.
- Always unplug the appliance when it is not in use, especially since it is not equipped with an on/off switch.
- Only use the appliance for food that is supposed to be cooked.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- An incorrect reassembly could present a risk of electric shock when the Grill Toaster is used.

(*) Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician.

USE

- Protective coating burn off will cause smoking on first use. This is NOT harmful.
- When using for the first time, wipe the surface of the plates with a damp cloth, then dry.
- Close the appliance and let it heat.
- Plug into the electrical outlet. The red power light and the green ready light will come on to indicate that the appliance is switched on and heating.
- The green ready light will go out when the cooking temperature is reached. During use, this ready light will come on and out regularly. This simply means that the thermostat is regulating the appliance's temperature.
- Attention: during the functioning, the baking plates heat up. Pay attention not to get burned.

TO REMOVE COOKING PLATES

Always unplug the Grill Toaster and allow it to cool before removing cooking plates.

Open the Grill Toaster, locate the plate release buttons on front of the unit. Press firmly on button and the plate will pop up slightly from the base. Grasp the plate with two hands, slide it out from under the metal brackets, and lift it out of the bas. Press on the other plate release button to remove the other cooking plate in the same manner.

!! TO AVOID BURNS, WAIT UNTIL THE APPLIANCE HAS TOTALLY COOLED DOWN BEFORE CHANGING THE PLATES.

SANDWICH FUNCTION

- Prepare your sandwich while the unit is heating.
- Fully open the sandwich maker. Place a slice of bread in the bottom half with the buttered side against the plate.
- Fill the sandwich.
- Add the top slice with the buttered side up and carefully close the appliance. Do not force shut. Steam will be ejected from between the plates; make sure that fingers do not come into contact with it.
- Lock the two halves with the wire clip while toasting.
- Your sandwich will be toasted in 2 to 3min or longer to suit your taste. Open the appliance and remove sandwich using a plastic or wooden spatula. Never use a metal knife as this may damage the non-stick coating.
- Close the lid to preserve the heat until you are ready to toast the next sandwiches.
- Prepare additional sandwiches if desired while the others are cooking.
- Unplug when finished.

GRILL FUNCTION

- Lightly brush grids with butter, margarine or cooking oil to avoid that the foods stick to the plates.
- When the appliance has reached the desired temperature, open it and put the foods in on the grill plate. Make sure the foods are not too thick, so that you can close the appliance. The cooking time depends on the type of food you are grilling. To avoid burning the foods, check regularly during the cooking process.
- When grilling is finished, unplug the appliance and leave it open to allow it to cool down.

WAFFLE FUNCTION

- Lightly brush grids with butter, margarine or cooking oil.
- Pour batter evenly onto the bottom grid but not all the way to the edges.
- Close the grids. Do not hold the handles during baking. Escaping steam can burn.
- The cover will rise slightly as waffles begin to bake. Do not open the cover for the first minute
- The average baking time is 4 to 5 minutes but the baking time may vary according to the chosen recipe and the desired browning level.
- Remove the waffles with a plastic or wood spatula. Never use scratching objects, as these might damage the non-stick coating. Close grids.
- When you have finished baking, unplug the cord from the outlet and leave the grids open to cool.
- When using for the first time, discard the first two waffles you bake on the new grids.

CLEANING

- Before cleaning, unplug and wait for the appliance and the plates to cool down.
- Wipe the outside with only a slightly moistened cloth ensuring that no moisture, oil or grease enters the cooling slots.
- To clean the plates you can let them in the appliance or remove them from the appliance. If you let them in the appliance, wipe the plates with a damp cloth or towel. If you remove them from the appliance, you can wash them under running water. Dry them afterwards. Never place the plates into the dishwasher.
- Do not clean the inside or outside with any abrasive scouring pad or steel wool as this will damage the finish.
- Do not immerse in water or any other liquid.

TECHNICAL DATA:

220-240V • 50Hz • 920W



Environment friendly disposal
You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

WAFFLE RECIPES**SHORTBREAD WAFFLES**

200g butter
200g sugar
4 eggs
twist of lemon
200g plain flour

YEAST WAFFLES

25g yeast
¼ l milk
125g butter
50g sugar
6 eggs
twist of lemon
pinch of salt
375g plain flour

TRADITIONAL WAFFLES

125g butter
150g sugar
twist of lemon
pinch of salt
3 eggs
¼ l milk
250g plain flour
1 tsp baking powder

CRISP WAFFLES

200g butter
150g sugar
4 eggs
350g plain flour
1 dsp rum
few drops vanilla essence
150-200ml water (not milk)

APPLE WAFFLES

150g butter
200g sugar
4 eggs
1 tsp baking powder
250g plain flour
pinch of salt
small pinch of ground cloves
1 tsp cinnamon
2 apples peeled and diced

**SANDWICH/WAFFEL/GRILL-KOMBI
GEBRAUCHSANWEISUNG****TEILEBESCHREIBUNG** (siehe Abb. 1)

1. Verschlussclip
2. Entriegelungsknopf der Backplatten
3. Sandwichplatte
4. Waffelplatte
5. Grillplatte

**WICHTIGE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN**

- Lesen Sie aufmerksam die Gebrauchsanleitung ehe Sie Ihr Gerät benutzen.
- Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät vermerkten Spannung übereinstimmt ehe Sie das Gerät benutzen.
- Lassen Sie Ihr Gerät niemals bei Gebrauch unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder oder hilfsbedürftige Personen vom Gerät fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig, dass die Anschlussleitung nicht beschädigt ist. Bei Beschädigung der Anschlussleitung oder des Gerätes, letzteres nicht benutzen, sondern von einem Fachmann (*) überprüfen bzw. reparieren lassen. Eine beschädigte Anschlussleitung muss von einem Fachmann (*) ausgetauscht werden.
- Benutzen Sie das Gerät nur zu Haushaltszwecken, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen, noch zu einem anderen Zweck. Geben Sie das Gerät niemals in die Spülmaschine.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle.
- Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, ehe Sie das Gerät reinigen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien und bewahren Sie es an einem trockenen Platz auf.
- Benutzen Sie nur Zubehör, welches vom Lieferanten empfohlen wurde. Anderes Zubehör stellt eine Gefahr für den Benutzer dar und das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.
- Ziehen Sie niemals an der Anschlussleitung, um das Gerät zu bewegen. Achten Sie darauf, dass zufälligerweise die Anschlussleitung nicht

irgendwo hängen bleibt und dies zum Fall des Gerätes führen könnte. Wickeln Sie die Anschlussleitung nicht um das Gerät oder knicken Sie sie nicht.

- Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder auf eine ebene Fläche damit es nicht umfällt.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, ehe Sie es reinigen oder wegräumen.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht mit den heißen Teilen des Gerätes in Kontakt kommt.
- Während des Gebrauchs können zugängliche Teile des Gerätes eine sehr hohe Temperatur erreichen. Berühren Sie diese heißen Teile nicht.
- Achten Sie darauf, dass die heißen Teile während des Backvorganges nicht mit leicht entflammbarem Material, wie Gardinen, Tischdecken, usw. in Berührung kommen. Brandgefahr!
- Achten Sie darauf, dass die Beschichtung nicht abgekratzt wird, da ansonsten kleine Teile der Beschichtung in die Nahrung gelangen. Benutzen Sie einen Holzspatel oder einen wärmebeständigen Plastikspatel, um die Nahrung aus dem Gerät zu nehmen.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird, da das Gerät keinen An-/Aus-Schalter besitzt.
- Bereiten Sie nur Nahrungsmittel zu, die zum Backen und zum Verzehr geeignet sind.
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, es wurden Anleitungen betreffs der Benutzung des Gerätes durch eine verantwortliche Aufsichtsperson erteilt.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Durch einen nicht ordnungsgemäßen Zusammenbau besteht die Gefahr eines elektrischen Schocks, wenn der Grilltoaster verwendet wird.

(*) Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

INBETRIEBNAHME

- Während des ersten Gebrauchs entwickelt die Antihaft-Beschichtung Qualm. Dieser Rauch ist NICHT schädlich.
- Vor dem ersten Gebrauch sind die Platten mit einem feuchten Tuch zu reinigen.
- Schließen Sie das Gerät, stecken Sie den Stecker in die Steckdose und heizen Sie das Gerät auf.
- Die rote Betriebsleuchte und die grüne Kontrollleuchte werden aufleuchten und anzeigen, dass das Gerät funktioniert und aufheizt.
- Sobald das Gerät die gewünschte Temperatur erreicht hat, erlischt die grüne Kontrollleuchte. Während des Gebrauchs wird diese Kontrollleuchte regelmäßig an- und ausgehen. Das bedeutet, dass die Betriebstemperatur geregelt wird.
- Achtung! Während des Gebrauchs werden die Backplatten heiß. Berühren Sie sie nicht!

WECHSELN DER HEIZPLATTEN

Trennen Sie den Grilltoaster immer vom Netz und lassen Sie ihn anschließend abkühlen, bevor Sie die Heizplatten entfernen.

Wenn Sie den Grilltoaster öffnen, dann befinden sich die Heizplatten-Entriegelungstasten am Gerät vorn. Drücken Sie fest auf die entsprechende Taste, so wird die Heizplatte leicht nach oben gedrückt. Halten Sie die Platte mit beiden Händen und schieben Sie sie dann von unten aus den Metallbügeln heraus. Ziehen Sie sie nun vollständig heraus. Drücken Sie auf die Entriegelungstaste der nächsten Heizplatte und entfernen Sie sie auf die gleiche Weise.

!! UM VERBRENNUNGSGEFAHR VORZUBEUGEN, WARTEN SIE IMMER BIS DAS GERÄT VÖLLIG ABGEKÜHLT IST, BEVOR SIE DIE BACKPLATTEN WECHSELN.

GEBRAUCH ALS SANDWICHMAKER

- Während der Erhitzung des Gerätes bereiten Sie Ihren Toast zu.
- Öffnen Sie das aufgeheizte Gerät und legen Sie eine Scheibe Brot mit der gebutterten Seite nach oben auf die untere Platte.
- Belegen Sie nun nach belieben den Toast.
- Fügen Sie die obere Brotscheibe hinzu. Drücken Sie danach den Deckel nach unten. Während des Toastvorganges tritt heißer Dampf aus dem Gerät; achten Sie darauf – Verbrennungsgefahr!

- Schließen Sie das Gerät mit dem Verschlussriegel.
- Nach einer Röstzeit von ca. 2 bis 3min oder länger, je nach Ihrem Geschmack, sind die Sandwich-Scheiben geröstet. Öffnen Sie das Gerät und entfernen Sie den Toast mit einem Holz- oder Plastikspatel. Es dürfen keine metallenen Gegenstände verwendet werden, da sonst die Anti-Haft-Beschichtung beschädigt werden kann.
- Schließen Sie das geheizte Gerät bis Sie weitere Toasts rösten wollen.
- Bereiten Sie weitere Toasts vor, während die ersten geröstet werden.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose sobald sie das Gerät nicht mehr verwenden.

GEBRAUCH ALS GRILL

- Reiben Sie die Platten mit etwas Butter, Öl oder Fett ein um zu vermeiden, dass das Grillgut an den Platten klebt.
- Wenn das Gerät die notwendige Temperatur erreicht hat, öffnen Sie das Gerät und legen Sie das Grillgut auf die Platte. Vergewissern Sie sich, dass das Grillgut nicht zu dick ist, damit Sie das Gerät noch schließen können.
- Die Zubereitungszeit variiert je nach Grillgut und der gewünschten Garzeit. Überprüfen Sie das Grillgut daher regelmäßig damit es nicht anbrennt.
- Nach Beendigung des Grillens, ziehen Sie den Netzstecker.

GEBRAUCH ALS WAFFELAUTOMAT

- Füllen Sie den Waffelteig in die Mitte des Waffelautomaten und schließen Sie den Deckel. Drücken Sie den Deckel einen Moment fest herunter, damit sich der Teig gleichmäßig verteilt. Füllen Sie nicht zuviel Teig ein, dieser läuft ansonsten an den Seiten heraus.
- Die Backzeit ist ca. 4 bis 5 Minuten aber je nach dem gewählten Rezept und dem gewünschten Bräunungsgrad kann die Backzeit variieren.
- Wenn die Waffel fertig ist, nehmen Sie diese bitte mit einem Kunststoffspachtel heraus. Benutzen Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände, da ansonsten die Beschichtung der Backfläche beschädigt werden kann.
- Nach Beendigung des Backens ziehen Sie den Netzstecker.

PFLEGEHINWEISE

- Gerät vom Netz trennen und das Gerät und die Platten abkühlen lassen bevor sie gereinigt werden.
- Wischen Sie die Aussenseite mit einem feuchten Tuch ab, und vergewissern Sie sich dass keine Feuchtigkeit, Öl oder Fett in das Gerät dringt.
- Um die Platten zu reinigen, können Sie diese entweder in dem Gerät lassen oder sie herausnehmen. Wenn Sie sie in dem Gerät lassen, reinigen Sie sie nur mit einem Tuch oder Küchenpapier. Wenn Sie sie aus dem Gerät entfernen, können Sie sie unter fließendem Wasser reinigen. Trocknen Sie sie gut ab. Geben Sie die Platten niemals in die Spülmaschine.
- Niemals mit metallenen Gegenständen reinigen oder Schleif- und Scheuermittel verwenden.

WAFFELREZEPTE**SANDWAFFELN**

200g Butter
200g Zucker
4 Eier
1 geriebene Zitronenschale
Salz
200g Weizenmehl

HEFEWAFFELN

25g Hefe
¼ l Milch
125g Butter
50g Zucker
6 Eier
1 geriebene Zitronenschale
Salz
375g Weizenmehl

EINFACHE WAFFELN MIT BACKPULVER

125g Butter
150g Zucker
1 geriebene Zitronenschale
Salz
3 Eier
¼ l Milch
250g Mehl
1 Teelöffel Backpulver

KNUSPRIGE WAFFELN

200g Margarine
150g Zucker
4 Eier
350g Mehl
1 Esslöffel Rum
1 Päckchen Vanillezucker
½ Päckchen Backpulver
ca. 150-200ml Wasser (keine Milch)

APFELWAFFELN

150g Margarine oder Butter
200g Zucker
4 Eier
½ Teelöffel Salz
250g Mondamin (Stärkemehl)
1 gestr. Teelöffel Backpulver
1 gestr. Teelöffel Zimt
1 Messerspitze geriebene Nelken
2 in kleine Würfel geschnittene Äpfel

- Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

TECHNISCHE DATEN:

220-240V • 50Hz • 920W

**Entsorgung**

Helfen Sie mit beim Umweltschutz!
Entsorgen Sie Elektroaltgeräte nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie dieses Gerät an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab.

APPARECCHIO PER SANDWICH/ WAFFLE COMBI/GRIGLIA MANUALE DI ISTRUZIONI

DESCRIZIONE PRODOTTO (Fig. 1)

1. Clip di bloccaggio
2. Pulsante rilascio piastre
3. Piastra sandwich
4. Piastra waffle
5. Piastra griglia

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- Leggere queste istruzioni con attenzione prima di usare questo dispositivo.
- Verificare che la propria tensione di rete corrisponda a quella indicata sul dispositivo.
- Non lasciare mai il dispositivo non sorvegliato quando in uso. Tenere fuori dalla portata di bambini o persone incompetenti.
- Periodicamente verificare il cavo per la presenza di danni. Non utilizzare il dispositivo se il cavo o il dispositivo stesso mostra segni di danni, ma farlo controllare e riparare da personale qualificato (*). Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito da personale qualificato (*).
- Utilizzare il dispositivo solo per uso domestico e nel modo indicato in queste istruzioni.
- Non immergere mai il dispositivo in acqua o altro liquido per alcun motivo. Non porlo mai nella lavastoviglie.
- Non utilizzare il dispositivo accanto a superfici calde.
- Prima di pulire, scollegarle sempre il dispositivo dall'alimentazione.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto e porlo sempre in un ambiente asciutto.
- Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore. Essi possono costituire un pericolo per l'utente e rischio di danneggiamento per il dispositivo.
- Non tirare il dispositivo per il cavo. Assicurarsi che il cavo non si impigli in alcun modo. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e non piegarlo.
- Porre l'apparecchio su un tavolo o superficie piana.
- Assicurarsi che il dispositivo sia raffreddato prima di pulirlo e conservarlo.
- Assicurarsi che il cavo non venga mai a contatto con parti calde del dispositivo.

- La temperatura delle superfici accessibili può essere molto alta quando il dispositivo è in uso. Assicurarsi di non toccare queste parti calde del dispositivo.
- Assicurarsi che il dispositivo non entri mai in contatto con materiali infiammabili, come tende, vestiti ecc. quando in uso, in quanto può verificarsi un incendio.
- Assicurarsi di non danneggiare il rivestimento speciale della piastra di cottura, in quanto potrebbero finire dei piccoli pezzi nel cibo. Utilizzare una spatola di legno classica o una di plastica resistente al calore.
- Scollegare sempre il dispositivo quando non in uso, soprattutto in quanto non è dotato di un interruttore di accensione/ spegnimento.
- Utilizzare il dispositivo solo per alimenti che possono essere cotti.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi bambini) con ridotte capacità mentali, fisiche o sensoriali o prive di esperienza e conoscenze in merito, salvo in presenza di altre persone che ne sorvegliano l'operato o ricevano istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati onde evitare che giochino con l'apparecchio.
- Un rimontaggio errato può comportare il rischio di scosse elettriche quando si utilizza Grill Toaster.

(*). Elettricista qualificato: il dipartimento post-vendita del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, autorizzata e competente per eseguire questo tipo di riparazioni per evitare tutti i danni. In questo caso è necessario riportare il dispositivo a questo elettricista.

USO

- Al primo utilizzo il rivestimento protettivo potrà emettere del fumo. Ciò NON è pericoloso.
- Quando si utilizza per la prima volta, pulire la superficie delle piastre con un panno umido, quindi asciugare.
- Chiudere il dispositivo e farlo riscaldare.
- Collegare alla presa di corrente. La spia di alimentazione rossa e la spia di stato pronto verde si accende per indicare che il dispositivo è acceso e in riscaldamento.

- La spia di stato pronto verde si spegne quando è raggiunta la temperatura di cottura. Durante l'uso, questa spia si accende e spegne regolarmente. Ciò indica semplicemente che il termostato sta regolando la temperatura del dispositivo.
- Attenzione: durante il funzionamento, le piastre di cottura si riscaldano. Far attenzione a non ustionarsi.

PER RIMUOVERE LE PIASTRE DI COTTURA

Scollegare sempre il Grill Toaster e lasciarlo raffreddare prima di rimuovere le piastre di cottura.

Aprire il Grill Toaster, individuare i pulsanti di rilascio della piastra sulla parte anteriore dell'unità. Premere con decisione sul pulsante e la piastra si aprirà leggermente dalla base. Afferrare la piastra con due mani, sfilarla da sotto le staffe di metallo e sollevarla dalla base. Premere sull'altro pulsante di rilascio per rimuovere l'altra piastra di cottura nel modo corretto.

!! PER EVITARE USTIONI, ATTENDERE FINO A QUANDO IL DISPOSITIVO È COMPLETAMENTE RAFFREDDATO PRIMA DI SOSTITUIRE LE PIASTRE.

FUNZIONE SANDWICH

- Preparare il proprio sandwich mentre l'unità si sta riscaldando.
- Aprire completamente la piastra per sandwich. Porre una fetta di pane nella metà inferiore con il lato con burro contro la piastra.
- Riempire il sandwich.
- Aggiungere la fetta superiore con il lato con burro verso l'alto e chiudere con attenzione l'apparecchio. Non forzare lo spegnimento. Vapore sarà espulso tra le piastre; assicurarsi che le dita non vengano a contatto con esso.
- Bloccare le due metà con clip a filo durante la tostatura.
- Bloccare le due metà con clip a filo durante la tostatura.
- Il proprio sandwich sarà tostato in 2-3 min. o più a seconda dei propri gusti. Aprire il dispositivo e rimuovere il sandwich usando una spatola di plastica o legno. Non utilizzare mai un coltello metallico in quanto può danneggiare il rivestimento antiaderente.

- Chiudere il coperchio per preservare il calore fino a quando non si è pronti per tostare il sandwich successivo.
- Se desiderato, preparare altri sandwich mentre gli altri sono in cottura.
- Scollegare quando finito.

FUNZIONE GRIGLIA

- Spazzolare leggermente la griglia con burro, margarina od olio di cottura per evitare che gli alimenti si attacchino alle piastre.
- Quando il dispositivo ha raggiunto la temperatura desiderata, aprirlo e porre gli alimenti sulla griglia. Assicurarsi che gli alimenti non siano troppo spessi, in modo da poter chiudere il dispositivo. Il tempo di cottura dipende dal tipo di alimenti da grigliare. Per evitare di bruciare gli alimenti, controllare regolarmente durante il processo di cottura.
- Quando la grigliatura è finita, scollegare il dispositivo e lasciarlo aperto per consentire di raffreddarsi.

FUNZIONE WAFFLE

- Spazzolare leggermente la griglia con burro, margarina od olio.
- Versare la pastella in modo uniforme sulla griglia inferiore, ma non fino ai bordi.
- Chiudere le griglie. Non mantenere le impugnature durante la cottura. Il valore che fuoriesce può essere bruciato.
- Il coperchio si solleva leggermente quando i waffle iniziano a cuocere. Non aprire il coperchio per il primo minuto.
- Il tempo di cottura medio è di 4-5 minuti, ma il tempo di cottura può variare in base alla ricetta scelta e al livello di cottura desiderato.
- Rimuovere i waffle con una spatola di plastica o legno. Non usare oggetti che graffiano, in quanto potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente. Chiudere le griglie.
- Quando si è conclusa la cottura, scollegare il cavo dalla presa elettrica e lasciare raffreddare le griglie.
- Quando si utilizza per la prima volta, gettare i primi due waffle cotti sulle griglie nuove.

PULIZIA

- Prima di pulire, scollegare e attendere che il dispositivo e le piastre si raffreddino.
- Pulire la parte esterna solo con un panno leggermente umido assicurandosi che non vi sia umidità, olio o grasso all'interno delle aperture di raffreddamento.
- Per pulire le piastre è possibile lasciarle nell'apparecchio o rimuoverle dall'apparecchio. Se le si lascia nell'apparecchio, pulire le piastre con un panno o tovagliolo umido. Se le si rimuove dall'apparecchio, è possibile lavarle sotto l'acqua corrente. Poi asciugarle. Non porre mai le piastre in lavastoviglie.
- Non pulire all'interno o all'esterno con retine abrasive o in lana di acciaio in quanto potrebbero danneggiare le finiture.
- Non immergere in acqua o in altro liquido.

RICETTE PER WAFFLE**WAFFLE SHORTBREAD**

200g burro
200g zucchero
4 uova
Succo di limone
200g farina

WAFFLE AL LIEVITO

25g lievito
¼ l latte
125g burro
50g zucchero
6 uova
Succo di limone
Pizzico di sale
375g farina

WAFFLE TRADIZIONALI

125g burro
150g zucchero
Succo di limone
Pizzico di sale
3 uova
¼ l latte
250g farina
1 cucchiaino lievito chimico

WAFFLE CROCCANTI

200g burro
150g zucchero
4 uova
350g farina
1 cucchiaio di rum
Alcune gocce di essenza di vaniglia
150-200ml acqua (non latte)

SPECIFICHE TECNICHE:

220-240V • 50Hz • 920W

**Smaltimento a norma**

Contribuiamo a proteggere l'ambiente!
Ricordare di rispettare le normative locali: consegnare il dispositivo elettrico non funzionante a un centro di smaltimento appropriato.

**ZESTAW DO KANAPEK/GOFRÓW/
GRILLA
INSTRUKCJA OBSŁUGI****OPIS PRODUKTU** (Ilustracja numer 1)

1. Zatrzaśk
2. Przycisk zwalniania płyt
3. Płyta do kanapek
4. Płyta do gofrów
5. Płyta do grilla

**WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT
BEZPIECZENSTWA**

- Proszę uważnie przeczytać niniejsze instrukcje przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
- Należy sprawdzić, czy główne zasilanie odpowiada napięciu, określone na urządzeniu.
- Nigdy nie należy pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru. Należy umieścić urządzenie z dala od dzieci, lub osób niekompetentnych.
- Od czasu do czasu należy sprawdzać, czy nie pojawiły się uszkodzenia na kablu. Nigdy nie należy korzystać z urządzenia, jeśli kable, lub samo urządzenie posiadają jakiegokolwiek ślady uszkodzenia; należy zanieść je do sprawdzenia i naprawy do kompetentnego, wykwalifikowanego serwisanta (*). Jeśli kabel jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez kompetentnego, wykwalifikowanego serwisanta (*).
- Niniejsze urządzenie jest zaprojektowane do użytku domowego, należy z niego korzystać tylko w sposób określony w instrukcji.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie, ani innych płynach, pod żadnym pozorem. Nigdy nie należy umieszczać go w zmywarce do naczyń.
- Nigdy nie należy używać urządzenia w pobliżu gorących powierzchni.
- Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nigdy nie należy używać urządzenia na zewnątrz i należy przechowywać je w suchym miejscu.
- Nigdy nie należy używać akcesoriów nie zaleconych przez producenta. Mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo dla użytkownika, oraz ryzyko uszkodzenia urządzenia.
- Nigdy nie należy przesuwac urządzenia ciągnąc za kabel. Należy się upewnić,

że kabel nie zostanie w żaden sposób zakleszczony. Nie należy zawiązać kabla na urządzeniu, ani go zginać.

- Urządzenie należy ustawić na stole, lub płaskiej powierzchni.
- Należy się upewnić, że urządzenie ostygło przed czyszczeniem go i schowaniem.
- Należy się upewnić, że kabel nigdy nie dotyka gorących części urządzenia.
- Podczas pracy urządzenia temperatura dostępnych powierzchni może być bardzo wysoka. Należy uważać, by nie dotykać tych gorących części urządzenia.
- Należy się upewnić, że podczas pracy urządzenie nigdy nie będzie mieć styczności z materiałami łatwopalnymi, takimi jak zasłony, materiał, itp., gdyż mogłoby to spowodować pożar.
- Należy uważać, by nie zarysować specjalnej powierzchni płytek grzewczych, gdyż może to spowodować dostanie się małych kawałków tej powierzchni do żywności. Należy używać drewnianej, lub odpornej na gorąco plastikowej szpatułki.
- Należy zawsze odłączać urządzenie, gdy nie jest używane, szczególnie, jeśli nie jest wyposażone w przycisk wyłączający.
- Urządzenia należy używać tylko do żywności, do której przygotowywania jest przeznaczone.
- Ten produkt nie jest przeznaczony dla osób (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, czuciowe lub umysłowe są ograniczone lub które nie mają doświadczenia w obsłudze tego produktu, chyba, że znajdują się pod nadzorem osoby posiadającej takie zdolności.
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.
- Nieprawidłowy ponowny montaż może stwarzać ryzyko porażenia prądem przy użyciu opiekacza do grilla.

(*) Kompetentny, wykwalifikowany elektryk: oddział sprzedaży producenta, importer, lub jakakolwiek osoba, która jest wykwalifikowana, zaakceptowana i kompetentna, by przeprowadzić tego rodzaju naprawę, nie powodując niebezpieczeństwa. We wszelkich przypadkach należy zwrócić urządzenie do elektryka.

KORZYSTANIE

- Wypalenie ochronnej powłoki spowoduje przy pierwszym użyciu dymienie. NIE jest to szkodliwe.

- Przed pierwszym użyciem wytrzyj powierzchnię płytek wilgotną szmatką, następnie osusz.
- Zamknij urządzenie i pozwól mu się nagrzać.
- Podłącz do gniazdka elektrycznego. Czerwone światelko zasilania i zielone światelko gotowości się zaświecą, wskazując na to, że urządzenie jest włączone i nagrzewa się.
- Zielone światelko gotowości zgaśnie, gdy urządzenie osiągnie odpowiednią temperaturę. Podczas korzystania światelko to będzie regularnie zapalać się i gasnąć. Będzie to oznaczać, że termostat reguluje temperaturę urządzenia.
- Uwaga: podczas pracy płytki opiekające nagrzewają się. Należy uważać, by się nie poparzyć.

USUWANIE PŁYT OPIEKAJĄCYCH

Przed usunięciem płyt opiekających zawsze odłączaj toster od zasilania i poczekaj, aż ostygnie.

Znajdź przyciski zwalniania płyt opiekających z przodu urządzenia. Pewnie naciśnij na przycisk, a płyta odłączy się od podstawy. Chwyć płytę obiema rękoma, wysuń spod metalowych ram i unieś z podstawy. Naciśnij przycisk zwalniania drugiej płyty, by w ten sam sposób usunąć drugą płytę opiekającą.

!! ABY UNIKNĄĆ POPARZEŃ, PRZED ZMIANĄ PŁYTEK NALEŻY POCZekać, AŻ URZĄDZENIE CAŁKOWICIE OSTYGNIE.

FUNKCJA KANAPEK

- Przygotuj kanapkę, podczas gdy urządzenie będzie się nagrzewać.
- Całkowicie otwórz urządzenie. Umieść kromkę chleba na spodzie, stroną posmarowaną masłem do strony wewnętrznej.
- Wypełnij kanapkę.
- Dodaj górną kromkę stroną posmarowaną masłem do góry i ostrożnie zamknij urządzenie. Nie używaj siły, by zamknąć. Spomiędzy płyt będzie wydobywać się para; upewnij się, że palce nie będą mieć z nią kontaktu.
- Podczas opiekania zablokuj dwie połówki zatrząskiem.
- Twoja kanapka będzie się opieką 2 do 3 minut, lub dłużej, w zależności od Twoich preferencji. Otwórz urządzenie i wyjmij kanapki, używając plastikowej lub drewnianej szpatułki. Nigdy nie korzystaj z

- metalowego noża, gdyż może to uszkodzić powierzchnię nieprzywierającą.
- Zamknij pokrywkę, by zapobiec uciekaniu ciepła, aż następna kanapka będzie gotowa do opieczienia.
- Możesz przygotować więcej kanapek, gdy inne będą opiekane.
- Odłącz od gniazdka po skończeniu.

FUNKCJA GRILLA

- Lekko posmaruj kratkę masłem, margaryną lub olejem przy użyciu pędzelka, aby uniknąć przyklejenia się jedzenia do płytek.
- Gdy urządzenie osiągnie odpowiednią temperaturę, otwórz je i włóż żywność na płytkę grilla. Upewnij się, że jedzenie nie jest zbyt grubo pokrojone, by dało się zamknąć urządzenie. Czas gotowania zależy od typu żywności, która jest grillowana. Aby uniknąć przypalenia żywności, regularnie sprawdzaj podczas procesu gotowania.
- Gdy grillowanie zostanie zakończone, odłącz urządzenie i pozostaw otwarte, by ostygło.

FUNKCJA GOFRÓW

- Lekko posmaruj kratkę masłem, margaryną lub olejem spożywczym, przy użyciu pędzelka.
- Wlej taką ilość ciasta gofrowego do spodniej kratki, by jego poziom był poniżej brzegów.
- Zamknij pokrywkę. Podczas gotowania nie trzymaj za rączkę. Wydobywająca się para może poparzyć.
- Podczas pieczenia gofrów pokrywa lekko się uniesie. Nie otwieraj pokrywy przez pierwszą minutę
- Średni czas pieczenia to 4 do 5 minut, ale może on być różny, w zależności od wybranego przepisu i żądanego stanu upieczenia.
- Wyjmij gofry plastikową lub drewnianą szpatułką. Nigdy nie korzystaj z przedmiotów, mogących porysować nieprzywierającą powierzchnię. Zamknij pokrywkę.
- Po zakończeniu pieczenia, odłącz kabel z gniazdka i pozostaw urządzenie otwarte, by ostygło.
- Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy, wyrzuć dwa pierwsze gofry, upieczone na nowych płytkach.

CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem odłącz i poczekaj, aż urządzenie i płyty ostygną.
- Wytrzyj z zewnątrz lekko zwilżoną szmatką, upewniając się, że wilgoć, olej, ani tłuszcz nie dostaną się do gniazd chłodzących.
- Aby wyczyścić płytki, możesz pozostawić je w urządzeniu, lub z niego wyjąć. Jeśli pozostawiasz je w urządzeniu, wytrzyj je wilgotną szmatką, lub ręcznikiem. Jeśli wyjmiesz je z urządzenia, możesz je umyć pod bieżącą wodą. Dokładnie je potem osusz. Nigdy nie umieszczaj płytek w zmywarce do naczyń.
- Nigdy nie czyść powierzchni wewnętrznej, ani zewnętrznej żadną gąbką ścierną, ani stalową, gdyż uszkodzi to wykończenia.
- Nie zanurzaj w wodzie, ani innych płynach.

PRZEPISY NA GOFRY

GOFRY Z KRUCHEGO CIASTA

200g masła
200g cukru
4 jaja
wycinięta cytryna
200g mąki zwykłej

GOFRY DROŻDŻOWE

25g drożdży
¼ l mleka
125g masła
50g cukru
6 jaj
wycinięta cytryna
szczypta soli
375g mąki zwykłej

GOFRY TRADYCYJNE

125g masła
150g cukru
wycinięta cytryna
szczypta soli
3 jaja
¼ l mleka
250g mąki zwykłej
1 łyż. proszku do pieczenia

GOFRY CHRUPIĄCE

200g masła
150g cukru
4 jaja
350g mąki zwykłej
1 łyż. rumu
kilka kropel esencji wanilii
150-200ml wody (nie mleka)

GOFRY JABŁKOWE

150g masła
200g cukru
4 jaja
1 łyż. proszku do pieczenia
250g mąki zwykłej
szczypta soli
niewielka szczypta goździków
1 łyż. cynamonu
2 jabłka, obrane i pokrojone w kostkę

DANE TECHNICZNE:

220-240V • 50Hz • 920W



Utylizacja przyjazna środowisku

Możesz wspomóc ochronę środowiska!
■ Proszę pamiętać o przestrzeganiu lokalnych przepisów: przekaż uszkodzony sprzęt elektryczny do odpowiedniego ośrodka utylizacji.

KOMBINOVANI TOSTER ZA SENDVIČE/VAFLE/GRIL UPUTSTVO ZA UPOTREBU

OPIS PROIZVODA (Vidi sliku br. 1)

1. Štipaljka za zaključavanje
2. Dugme za oslobađanje ploča
3. Ploča za sendviče
4. Ploča za vafle
5. Ploča za gril

VAŽNE MERE BEZBEDNOSTI

- Molimo vas da pre korišćenja uređaja pažljivo pročitate ova uputstva.
- Proverite da li napon vaše mreže odgovara naponu navedenom na uređaju.
- Nikada ne ostavljajte uključen uređaj bez nadzora. Držite van domašaja dece ili nekompetentnih osoba.
- S vremena na vreme proverite ima li oštećenja na kablju. Nikada ne koristite uređaj ako kabl ili uređaj pokazuju znakove oštećenja, već ga odnesite na pregled i popravku u odgovarajući ovlašćeni servis (*). Ukoliko je kabl oštećen, mora da bude zamenjen u ovlašćenom servisu. (*)
- Uređaj koristite samo u domaćinstvu, i to na način koji je opisan u ovim uputstvima.
- Nikada i ni iz bilo kog razloga ne uranjajte uređaj u vodu ili neku drugu tečnost. Nikada ga ne stavljajte u mašinu za pranje posuđa.
- Nikada ne koristite uređaj u blizini vrućih površina.
- Pre čišćenja uvek isključite uređaj sa električne mreže.
- Nikada ne koristite uređaj napolju i uvek ga stavljajte u suvo okruženje.
- Nikada ne koristite dodatke koje proizvođač nije sam preporučio. Mogli bi da predstavljaju opasnost za korisnika, a i rizik od oštećenja proizvoda.
- Nikada ne pomerajte uređaj povlačenjem kabla. Proverite da kabl nikako ne može da se zaglavi. Ne omotavajte kabl oko uređaja i ne savijajte ga.
- Postavite uređaj na ravnu površinu.
- Pre čišćenja i odlaganja proverite da li se uređaj dovoljno ohladio.
- Uverite se da kabl ne dolazi u dodir sa vrelinim delovima uređaja.
- Temperatura dostupnih površina može da bude veoma visoka tokom rada uređaja. Obratite pažnju da ne dodirnete vrele delove.

- Vodite računa da uređaj tokom rada nikada ne dođe u dodir sa zapaljivim materijalima, kao što su zavese, krpe, itd. jer može doći do požara.
- Vodite računa da ne ogrebete specijalni premaz ploča za kuvanje, jer delići premaza mogu da dospeju u hranu. Koristite klasičnu drvenu varjaču ili plastičnu koja je otporna na visoke temperature.
- Uvek isključite uređaj kada nije u upotrebi, naročito pošto nije opremljen prekidačem za uklj/isklj.
- Uređaj koristite samo za hranu koja treba da se kuva.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, osim u slučaju kada ih prilikom upotrebe uređaja nadgledaju ili daju uputstva osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- Decu treba nadzirati kako se ne bi igrala sa uređajem.
- Nepravilno ponovno sklapanje može predstavljati rizik od strujnog udara kada se koristi toster za roštilj.

(*). Kompetentni kvalifikovani električar: odeljenje za post-prodaju proizvođača ili uvoznik ili bilo koja osoba koja je kvalifikovana, odobrena i kompetentna za vršenje ovakvih vrsta popravki, kako bi se izbegla bilo kakva opasnost. U svakom slučaju trebali biste da vratite uređaj ovom električaru.

UPOTREBA

- Obgorevanje zaštitnog sloja pri prvoj upotrebi stvoriće dim. To NIJE štetno.
- Pri prvoj upotrebi obrišite površinu ploča vlažnom krpom, a zatim osušite.
- Zatvorite uređaj i ostavite ga da se zagreje.
- Uključite u utičnicu. Crveno svetlo za napajanje i zeleno svetlo za spremnost će se upaliti da označe da je uređaj uključen i da se zagreva.
- Zeleno svetlo za spremnost će se ugasiti kada uređaj dostigne temperaturu kuvanja. Tokom upotrebe, ovo svetlo će se paliti i gasiti u redovnim intervalima. To jednostavno znači da termostat reguliše temperaturu uređaja.
- Pažnja: tokom rada, ploče za pečenje se zagrevaju. Obratite pažnju da se ne izgorite.

UKLANJANJE GREJNIH PLOČA

Uvek isključite gril toster iz struje i pustite da se ohladi pre uklanjanja grejnih ploča.

Nađite dugmad za oslobađanje ploča na prednjoj strani aparata. Snažno pritisnite dugme, usled čega će se ploča malo odvojiti od postolja. Uхватite ploču obema rukama, izvucite je iz metalne pregrade i podignite sa postolja. Pritisnite drugo dugme za oslobađanje ploče kako biste i drugu ploču uklonili na isti način.

!! DA BISTE IZBEGLI OPEKOTINE, PRE MENJANJA PLOČA SAČEKAJTE DA SE UREĐAJ POTPUNO OHLADI.

FUNKCIJA ZA SENDVIČE

- Pripremite sendvič dok se uređaj zagreva.
- Potpuno otvorite uređaj za pravljenje sendviča. Postavite parče hleba na donju polovinu, sa podmazanom stranom oslonjenom na ploču.
- Nafilujte sendvič.
- Dodajte gornje parče sa podmazanom stranom naviše i pažljivo zatvorite uređaj. Ne zatvarajte na silu. Između ploča izlazi para; vodite računa da ne dođe u kontakt sa prstima.
- Tokom tostiranja zaključajte dve polovine žičanom štipaljkom.
- Vaš sendvič će se pripremati 2 do 3 minuta ili duže, prema vašem ukusu. Otvorite uređaj i izvadite sendvič pomoću plastične ili drvene varjače. Nikada ne koristite metalne noževe, jer oni mogu da oštete sloj protiv lepljenja hrane.
- Zatvorite poklopac kako biste sačuvali toplotu do trenutka kada ste spremni za tostiranje sledećeg sendviča.
- Po želji pripremite dodatne sendviče dok se ostali greju.
- Kada završite, isključite uređaj.

FUNKCIJA GRILA

- Lagano premažite rešetke puterom, margarinom ili zejtinom, kako biste izbegli lepljenje hrane za ploče.
- Kada uređaj dostigne željenu temperaturu, otvorite ga i stavite hranu na gril rešetku. Obratite pažnju da hrana ne bude predebela, tako da možete da zatvorite uređaj. Vreme kuvanja zavisi od vrste hrane koju pripremate. Da biste izbegli zagorevanje, redovno proveravajte tokom kuvanja.

- Kada je grilovanje završeno, isključite uređaj iz utičnice i ostavite ga otvoren da se ohladi.

FUNKCIJA ZA VAFLE

- Lagano premažite rešetke puterom, margarinom ili zejtinom.
- Ravnomerno sipajte testo na donju ploču, ali ne do ivica.
- Zatvorite ploče. Ne držite ručice tokom pečenja. Para koja izlazi može da vas opeče.
- Poklopac će se malo podići kada vafli počnu da se peku. Ne otvarajte poklopac prvog minuta.
- Prosečno vreme pečenja je 4 do 5 minuta, ali može da varira u skladu sa odabranim receptom i željenom nivou pečenosti.
- Izvadite vafle drvenom ili plastičnom varjačom. Nikada ne koristite predmete koji grebu, jer to može da ošteti sloj protiv lepljenja hrane. Zatvorite rešetke.
- Kada završite sa pečenjem, isključite kabl iz utičnice i ostavite rešetke otvorene da se ohlade.
- Kod prve upotrebe, bacite prva dva vafle koja ispečete na novim pločama.

ČIŠĆENJE

- Pre čišćenja isključite iz utičnice i sačekajte da se uređaj i ploče ohlade.
- Obrišite spoljašnjost blago nakvašenom krpom, tako da vlaga, ulje ili mast ne uđu u otvore za hlađenje.
- Ploče možete čistiti u uređaju, ili ih izvaditi iz njega. Ako ih ostavite u uređaju, ploče obrišite vlažnom krpom ili peškirom. Ako ih izvadite iz uređaja, ploče možete oprati pod slavinom. Nakon toga ploče osušite. Nikada ne stavljajte ploče u mašinu za pranje posuđa.
- Ne čistite unutrašnjost i spoljašnjost abrazivnim sunderima ili čeličnom vunom, jer će to oštetiti polirane delove.
- Ne uranjajte u vodu ili neku drugu tečnost.

TEHNIČKI PODACI:

220-240V • 50Hz • 920W



Ekološko odlaganje otpada

Možete pomoći zaštiti okoline!

■ Molimo ne zaboravite da pošaljete lokalnu regulativu. Odnosite pokvarenu električnu opremu u odgovarajući centar za odlaganje otpada.

RECEPTI ZA VAFLE**BRZI VAFLE**

200g putera
200g šecera
4 jaja
malo limunovog soka
200g običnog brašna

VAFLE SA KVASCEM

25g kvasca
¼ l mleka
125g putera
50g šecera
6 jaja
malo limunovog soka
prstohvat soli
375g običnog brašna

TRADICIONALNI VAFLE

125g putera
150g šecera
malo limunovog soka
prstohvat soli
3 jaja
¼ l mleka
250g običnog brašna
1 kka praška za pecivo

HRSKAVI VAFLE

200g putera
150g šecera
4 jaja
350g običnog brašna
1 kka
nekoliko kapi esencije vanile
150-200ml vode (ne mleka)

VAFLE SA JABUKAMA

150g putera
200g šecera
4 jaja
1 kka praška za pecivo
250g običnog brašna
prstohvat soli
mali prstohvat mlevenog karanfilića
1 kka cimeta
2 jabuke očiščene i isečene
na kockice

**APVIENOTA KARSTMAIŽU/
VAFELU PANNA/GRILS
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA****PRECES APRAKSTS** (Skat. 1. attēlu)

1. Aizvēršanas slēdzis
2. Plātņu atvienošanas poga
3. Karstmaižu plātne
4. Vafelu plātne
5. Grīla plātne

SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- Lūdzu rūpīgi izlasiet šīs instrukcijas pirms iekārtas lietošanas.
- Pārlicinieties, ka spriegums atbilst tam, kas norādīts uz iekārtas.
- Nekad neatstājiet iekārtu bez pieskatīšanas darbības laikā. Sargājiet to no bērniem un nekompetentiem cilvēkiem.
- Laiku pa laikam pārbaudiet, vai vads nav bojāts. Nekad nelietojiet ierīci, ja vads vai ierīce izskatās bojāti. Pārbaudiet un labojiet to kompetentā kvalificēta servisā (*). Ja vads ir bojāts, to jānomaina kompetentā kvalificēta servisā (*).
- Ierīci izmantojiet tikai telpās un tā, kā norādīts šajās instrukcijās.
- Nekad nekādu iemeslu dēļ nelieciet iekārtu ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Nekad to nelieciet trauku mazgājamajā mašīnā.
- Nedarbiniet iekārtu blakus karstām virsmām.
- Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet iekārtu no elektrības.
- Nekad neizmantojiet iekārtu ārpus telpām un vienmēr turiet to sausā vidē.
- Nekad neizmantojiet palīgierīces, kuras neiesaka ražotājs. Tās var kaitēt lietotājam un var sabojāt iekārtu.
- Nekad nepārvietojiet iekārtu, to raujot aiz vada. Pārlicinieties, lai vads netiktu aiztikts jebkādā veidā. Netiniet vadu apkārt iekārtai un nelokiet to.
- Novietojiet iekārtu uz galda vai līdzenas virsmas.
- Pārlicinieties, ka iekārta pirms tīrīšanas un glabāšanas ir atdzisusi.
- Pārlicinieties, lai vads nenonāk kontaktā ar iekārtas karstajām daļām.
- Lietošanas laikā iekārtas pieejamās virsmas var būt ļoti karstas. Izstāties tām pieskarieties lietošanas laikā.
- Pārbaudiet, lai iekārta darbības laikā nebūtu kontaktā ar viegli uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, aizkariem,

audumiem utt., jo tas var radīt aizdegšanos.

- Nesaskrāpējiet cepamo plātņu speciālā pārklājuma virsmas, jo tad šī pārklājuma gabaliņi var nokļūt ēdienā. Izmantojiet parastu koka lāpstīņu vai karstumizturīgu plastmasas lāpstīņu.
- Vienmēr atvienojiet iekārtu no elektrības, kad tā netiek izmantota, it īpaši, ja tā nav aprīkota ar „on/off” slēdzi.
- Iekārtu izmantojiet tikai tā ēdiena pagatavošanai, kuru uz tās paredzēts gatavot.
- Šī ierīce nav paredzēta tādiem cilvēkiem (tai sk. bērniem), kam ir pazeminātas fiziskās, sensorās vai prāta spējas, kā arī pieredzes vai zināšanu trūkums, izņemot gadījumus, kad viņus pieskata vai par ierīces lietošanu instruē cilvēks, kas atbild par viņu drošību.
- Bērnu jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar ierīci.
- Nepareiza montāža var radīt elektriskās strāvas trieciena risku, ja tiek izmantots Grill Toster.

(*). Kompetents kvalificēts elektriķis: ražotāja vai importētāja pārdošanas nodaļa vai cita kvalificēta, apstiprināta un kompetenta persona, kas ir spējīga veikt šādas labojumus, izvairoties no visām briesmām. Jebkurā gadījumā jums jānogādā ierīce šim elektriķim.

LIETOŠANA

- Aizsargkārtas nodegšana pirmajā lietošanas reizē var radīt dūmošanu. Tas NAV bīstami.
- Lietojot iekārtu pirmo reizi, noslaukiet plātnes ar mitru lupatiņu, pēc tam ar sausu.
- Aizveriet iekārtu un ļaujiet tai uzkarst.
- Pieslēdziet iekārtu elektrībai. Sarkanā strāvas lampa ~ un zaļā gatavības lampa iedegsies, lai norādītu, ka iekārta ir ieslēgta un karsējas.
- Zaļā gatavības lampa nodzisis, kad būs sasniegta cepšanai nepieciešamā temperatūra. Lietošanas laikā šī gatavības lampa regulāri ieslēgsies un izslēgsies. Tas nozīmē to, ka termostats regulē iekārtas temperatūru.
- Uzmanību: darbības laikā cepamās plātnes sakarst. Esiet piesardzīgi un neapdedzinieties.

LAI IZŅEMTU CEPŠANAS VIRSMAS

Vienmēr atvienojiet griltosteri un ļaujiet tam atdzist pirms cepšanas virsmu izņemšanas.

Atrodiet virsmu atvienošanas pogu ierīces priekšpusē. Cieši uzspiediet pogu un virsma nedaudz izslīdēs no pamatnes. Satveriet virsmu ar divām rokām, izņemiet to no metāla skavām un no pamatnes. Nospiediet otras virsmas atbrīvošanas pogu, lai izņemtu otru cepšanas virsmu tādā pašā veidā.

!! LAI IZSARGĀTOS NO APDEGUMIEM, PAGAI DIET LAI IEKĀRTA PILNĪBĀ ATDZIEŠT UN TAD NOMAINIET PLĀTNES.

KARSTMAIŽU FUNKCIJA

- Sagatavojiet maizi iekārtas uzkaršanas laikā.
- Atveriet līdz galam vajā karstmaizu gatavotāju. Ielieciet maizes šķēli apakšējā daļā un ar sviestu pārziesto pusi uz plātni.
- Piepildiet sviestmaizi.
- Pa virsu uzlieciet otru maizes šķēli tā, lai ar sviestu apziestā puse būtu uz augšu un uzmanīgi aizveriet iekārtu. Neaizveriet to ar spēku. No plātņu starpas izplūdis tvaiks; uzmanieties, lai pirksti nenonāktu kontaktā ar to.
- Cepšanas laikā abas puses noslēdziet ar stieples slēdzi.
- Jūsu karstmaize tiks pagatavota 2-3 minūšu laikā vai ilgāk pēc jūsu gaumes. Atveriet iekārtu un ar koka vai plastmasas lāpstiņu izņemiet karstmaizi. Nekad neizmantojiet metāla nazi, jo tas var sabojāt nepiedeģošo pārklājumu.
- Aizveriet vāku līdz brīdim, kamēr esat gatavi sagatavot nākošās karstmaizes, lai saglabātu karstumu.
- Ja nepieciešams, sagatavojiet papildus maizītes, kamēr pārējās cepās.
- Kad esat beiguši, atslēdziet no elektrības.

GRILA FUNKCIJA

- Nedaudz iesmērējiet režģi ar sviestu, margarīnu vai cepamo eļļu, lai produkti nepiedeģtu pie plātnēm.
- Kad iekārta sasniegusi vajadzīgo temperatūru, atveriet to un uzlieciet produktus uz grila plātnes. Pārbaudiet, lai produkti nebūtu pārāk biezi un iekārtu var viegli aizvērt. Gatavošanas laiks atkarīgs no tā, kādus produktus jūs grilējat. Lai izvairītos no produktu apdeģšanas, regulāri tos pārbaudiet gatavošanas procesā.

- Kad grilēšana pabeigta, izslēdziet iekārtu un atstājiet to atvērtu, lai tā atdzistu.

VAFEĻU FUNKCIJA

- Nedaudz iesmērējiet režģi ar sviestu, margarīnu vai cepamo eļļu.
- Vienmērīgi uzlejiet mīklu uz apakšējā režģa, bet neļaujiet līdž malām.
- Aizveriet režģus. Cepšanas laikā neaiztieciet rokturus. Izplūstošais tvaiks var apdedzināt.
- Vāks nedaudz pacelsies, kad vafeles sāks cepties. Neatveriet vāku pirmajā minūtē.
- Vidējais cepšanas laiks ir 4-5 minūtes, bet tas var mainīties atkarībā no izvēlētās receptes un vēlamā brūnuma līmeņa.
- Noņemiet vafeles ar plastmasas vai koka lāpstiņu. Nekad neizmantojiet asus priekšmetus, jo tie var sabojāt nepiedeģošo pārklājumu. Aizveriet režģus.
- Kad esat pabeidzis cepšanu, atslēdziet iekārtu no elektrības un atstājiet režģus atvērtus, lai tie atdziest.
- Izmantojot iekārtu pirmo reizi un cepot uz jauniem režģiem, izmetiet pirmās divas izceptās vafeles.

TĪRĪŠANA

- Pirms tīrīšanas izslēdziet iekārtu un gaidiet, lai tā un plātnes atdziest.
- Ārpusi noslaukiet tikai ar viegli samitrinātu drāniņu, nodrošinot, lai mitrums, eļļa vai tauki neiekļūst dzesēšanas spraugās.
- Lai notīrītu plātnes, jūs tās variet atstāt iekārtā vai izņemt no tās. Ja jūs tās atstājiet iekārtā, notīriet plātnes ar mitru drāniņu vai dvieli. Ja jūs tās izņemiet no iekārtas, tās var mazgāt zem tekoša ūdens. Pēc tam tās nosusiniet. Nekad nelieciet plātnes trauku mazgājamajā mašīnā.
- Netīriet iekšpusi vai ārpusi ar jebkādiem abrazīviem tīrīšanas materiāliem vai dzelzs skaidām, jo tas var radīt bojājumus.
- Nelieciet iekārtu ūdenī vai citā šķidrumā.

TEHNISKIE DATI:

220-240V • 50Hz • 920W



Videi draudzīga atbrīvošanās no ierīces

■ Jūs varat palīdzēt saudzēt vidi!

Lūdzu, ievērojiet vietējo valsts likumdošanu, nogādājiet nedarbojošos elektrisko aprīkojumu piemērotā atkritumu savākšanas centrā.

VAFEĻU RECEPTES**SMILŠU MĪKLAS VAFELES**

200g sviests
200g cukurs
4 olas
citrona piedeva
200g parastie milti

RAUGA VAFELES

25g raugs
¼ l piens
125g sviests
50g cukurs
6 olas
citrona piedeva
sāls šķipsna
375g parastie milti

TRADICIONĀLĀS VAFELES

125g sviests
150g cukurs
citrona piedeva
sāls šķipsna
3 olas
¼ l piens
250g parastie milti
1 tējkarote cepamā pulvera

KRAUKŠĶĪGĀS VAFELES

200g sviests
150g cukurs
4 olas
350g parastie milti
1 tējkarote ruma
dažas pīles vaniļas esences
150-200ml ūdens (nevis piens)

ĀBOLU VAFELES

150g sviests
200g cukurs
4 olas
1 tējkarote cepamā pulvera
250g parastie milti
sāls šķipsna
maza šķipsniņa maltu krustnagliņu
1 tējkarote kanēļa
2 nomizoti un sagriezti āboli

COMBI SUVOŽTINIAI/VAFLINĖ/ SKRUDINTUVAS VARTOTOJO VADOVAS

PRODUKTO APRAŠYMAS (žr. 1 pav)

1. Užrakinamoji ąselė
2. Padėklų atleidžiamoji ąselė
3. Suvožtinių padėklas
4. Vaflių padėklas
5. Skrudintuvo padėklas

SVARBI INFORMACIJA

- Prašome perskaityti naudojimo instrukcijas prieš pradėdant naudoti įrangą.
- Patikrinkite ar įrangos reikalaujama elektros įtampa sutampa su jūsų namuose esančia elektros įtampa.
- Nepalikite įjungtos įrangos be priežiūros. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Retkarčiais patikrinkite ar nesugedęs laidas. Nenaudokite įrangos, jei pastebėjote, kad sugedęs laidas ar pati keptuvė. Kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kad pataisytų gedimus. (*). Jei laidas pažeistas, jis turi būti pakeistas kvalifikuoto asmens. (*)
- Įrangą naudokite tik namų ruošoje, ir tik pagal šioje instrukcijoje aprašytą paskirtį.
- Niekada neparandinkite šios įrangos į vandenį ar kokį kitą skystį.
- Neplaukite šios įrangos indų plovimo mašina.
- Nenaudokite šios įrangos šalia įkaitusių paviršių.
- Prieš valydami visada išjunkite įrangą iš elektros lizdo.
- Nenaudokite įrangos lauke, laikykite ją sausoje aplinkoje.
- Nenaudokite priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas. Jie gali sukelti pavojų vartotojui ir sugadinti įrangą.
- Niekada nejudinkite įrangos traukdami už laido. Įsitinkite, kad laidas niekur neužklius. Nevyniokite laido apie įrangą ir jo nelankstykite.
- Padėkite įrangą ant stalo ar kito lygaus paviršiaus.
- Palaukite, kol įranga atvės prieš ją valydami ir supakuodami.
- Pasistenkite, kad laidas niekada neliestų karštų įrangos dalių.
- Kai įranga įjungta, jos paviršius gali būti labai įkaitęs. Būkite atsargūs, ir nelieskite įrangos paviršiaus, kai ji įjungta.

- Užtikrinkite, kad esant įjungtai įrangai, ji neliestų tokių degių medžiagų, kaip užuolaidos, medžiagos, ir pan.
- Būkite atsargūs, ir pasistenkite nesubraižyti specialaus kepamojo padėklo paviršiaus, kitaip šio paviršiaus dalelytės gali patekti į jūsų maistą. Naudokite klasikinį medinį arba karščiui atsparius plastikinius įrankius.
- Kai nesinaudojate įranga, visada išjunkite ją iš elektros lizdo. Ji neturi on/off (automatinio išsijungimo) funkcijos.
- Naudokite įrangą tik maistui, kurį reikia kepti.
- Šį įrenginį draudžiama naudoti žmonėms (įskaitant vaikus), turintiems fizinę, jutiminę ar protinę negalią arba patirties ir žinių neturintiems asmenims, nebent juos prižiūri arba nurodo, kaip naudotis įrenginiu, už jų saugumą atsakingas asmuo.
- Vaikai turi būti prižiūrimi, siekiant užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Netinkamas surinkimas gali sukelti elektros smūgio pavojų, kai naudojamas grotelių skrudintuvas.

(*). Kvalifikuotas elektrikas: gamintojo ir importuotojo paskiriamas elektrikas, kuris garantiniu laikotarpiu būtų atsakingas už įrangos taisymą. Sugedus įrangai, pristatykite ją šiam elektrikui.

NAUDOJIMAS

- Apsauginis paviršius pirmo naudojimo metu gali sukelti dūmus. Šie dūmai nekenksmingi.
- Naudojant pirmą kartą, nuvalykite padėklų paviršius su drėgna skiautele, ir nusausinkite.
- Įkiškite laidą į elektros lizdą. Įsiziiebs raudona veikimo ir žalia pasiruošimo lemputė. Jos reiškia, kad įranga įjungta ir kaista
- Žalia pasiruošimo lemputė išsijungs, kai bus pasiekta kepimo temperatūra. Naudojimosi metu, ši pasiruošimo lemputė pastoviai įsijungs ir išsijungs. Tai reiškia, kad termostatas reguliuoja įrangos temperatūrą.
- PASTABA: veikimo metu kepimo padėklai gerai įkaista. Būkite atsargūs, kad nedudegtumėte.

KEPIMO PLOKŠTELIŲ IŠĖMIMAS

Prieš išimant kepimo plokšteles, skrudintuvą-sumuštinių keptuvę būtina išjungti iš maitinimo ir palaukti, kol plokštelės atvės.

Suraskite plokštelių atlaisvinimo mygtukus prietaiso priekyje. Stipriai paspauskite mygtuką ir plokštelė truputį pasikels nuo pagrindo. Suimkite plokštelę abiem rankomis, ištraukite iš metalinių laikiklių ir pakelkite nuo pagrindo. Tokia pat tvarka paspauskite kitos plokštelės atlaisvinimo mygtuką, kad išimtumėte kitą kepimo plokštelę.

!! KAD IŠVENGTUMĖTE NUDEGIMŲ, PRIEŠ KEISDAMI KEPIMO PADĖKLUS PALAUKITE KOL ĮRANGA VISIŠKAI ATVĖS.

COMBI SUVOŽTINIŲ VEIKIMAS

- Pasiruoškite suvožtinę kol kaista įranga.
- Pilnai atidarykite suvožtinių keptuvę. Padėkite duonos riekę ant apatinės dalies sviestu suteptu paviršiumi į apačią.
- Užpildykite suvožtinį.
- Uždėkite viršutinę suvožtinio dalį sviestu suteptu paviršiumi į išorę ir atsargiai uždarykite įrangą. Neuždarykite įrangos jėga. Tarp padėklų išeis garai. Būkite atsargūs, kad nenudegtumėte.
- Kepimo metu užrakinkite abi keptuvės dalis užrakto pagalba.
- Jūsų suvožtinis iškeps per 2-3min. priklausomai nuo jūsų skonio. Atidarę keptuvę, išimkite suvožtinį medinių ar plastikinių įrankių pagalba. Nenaudokite metalinių įrankių, nes jie gali sugadinti nepridegantį padėklų paviršius.
- Uždarykite keptuvės dangtį, kad išlaikytumėte šilumą, kol ruošiate seknačius suvožtinius.
- Jei norite, pasiruoškite sekančius suvožtinius, kol kepa ankstesnieji.
- Baigus kepti, ištraukite elektros laidą iš lizdo.

SKRUDINTUVO VEIKIMAS

- Lengvai ištepkite paviršius sviestu, margarinu arba kepimo aliejumi, kad išvengtumėte priekusių paviršių.
- Kai įranga pasieks reikiamą temperatūrą, atidarykite dangtį ir padėkite maistą ant grotelių. Įsitinkite, ar maistas nėra per storas, ir ar galite uždaryti skrudintuvo dangtį. Kepimo laikas priklauso nuo maisto, kurį skrudinate. Kad maistas nepridegtų, kepimo metu pastoviai jį tikrinkite.

- Baigus skrudinti, ištraukite elektros laidą iš lizdo ir palikite įrangą atvėsti.

VAFLINĖS VEIKIMAS

- Lengvai ištepkite paviršius sviestu, margarinu arba kepimo aliejumi.
- Įpilkite tešlą ant apatinės dalies vienodai į paskirstydami, bet ne iki pat kraštų.
- Uždarykite dangtį. Nelaikykite rankenėlės kepimo metu, kitaip yra pavojus nuodegti pro šonus besiveržiančiais garais.
- Kai vafLIAI pradės kepti, dangtis šiek tiek pakils. Neatidarykite dangčio pirmą minutę.
- Vidutinis kepimo laikas yra 4-5min., tačiau jis gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto recepto ir norimo apskrudimo lygio.
- Atidarę keptuvę, išimkite vaflius medinių ar plastikinių įrankių pagalba. Nenaudokite metalinių įrankių, nes jie gali sugadinti nepridegantį padėklų paviršius.
- Baigus kepti, ištraukite elektros laidą iš lizdo ir atvėsinkite kepimo padėklus.
- Naudodami pirmą kartą, išmeskite pirmus du vaflius, kuriuos iškepėte ant naujų kepimo padėklų.

VALYMAS

- Prieš valydami, ištraukite elektros laidą iš lizdo ir palaukite kol įranga atvės.
- Išorę nuvalykite lengvai sudrėkinta pašluoste. Užtikrinkite, kad drėgmė, aliejus ar riebalai nepatektų į vėsinimo angas.
- Norėdami nuvalyti kepimo padėklus, galite juos palikti įrangoje, arba išimti. Jei padėklus paliksite įrangoje, nuvalykite juos drėgna pašluoste arba rankšluosčiu. Jei juos išimsite, galite nuplauti po tekančiu vandeniu, ir nusausinti. Nedėkite padėklų į indų plovimo mašiną.
- Nevalykite padėklų šiurkščiais paviršiais, nes tai subraižys specialų padėklų paviršius.
- Neparandinkite į vandenį ar kitokį skystį.

TECHNINĖ INFO:

220-240V • 50Hz • 920W

Aplinkai saugus išmetimas

Jūs galite padėti saugoti aplinką!
 Nepamirškite laikyti vietos reikalavimų: atitarnavusius elektros prietaisus atiduokite į atitinkamą atliekų utilizavimo centrą.

VAFLIŲ RECEPTAI**TRAPŪS VAFLIAI**

200gr sviesto
200gr cukraus
4 kiašiniai
truputis citrinos
200gr miltų

MIELINIAI VAFLIAI

25gr mielių
¼ l pieno
125gr sviesto
50gr cukraus
6 kiašiniai
truputis citrinos
žiupsnelis druskos
375gr miltų

TRADICINIAI VAFLIAI

125gr sviesto
150gr cukraus
truputis citrinos
žiupsnelis druskos
3 kiašiniai
¼ l pieno
250gr miltų
1 arb. šaukštelis kepimo miltelių

TRAŠKŪS VAFLIAI

200gr sviesto
150gr cukraus
4 kiašiniai
350gr miltų
1 arb. šaukštelis romo
Keli lašukai vanilos ekstrakto
150-200ml vandens (ne pieno)

OBUOLINIAI VAFLIAI

150gr sviesto
200gr cukraus
4 kiašiniai
1 arb. šaukštelis kepimo miltelių
250gr miltų
žiupsnelis druskos
žiupsnelis maltų gvazdikelių
1 arb. šaukštelis cinamono
2 nulupti ir supjaustyti obuoliai

**PRĄJITOR MIXT DE SANDVIŠURI/
GOFRE/GRILL
MANUAL DE UTILIZARE****PREZENTAREA PRODUSULUI**

(vezi poza 1)

1. Clemă de fixare
2. Buton de degajare a plăcilor
3. Placă sandviș
4. Placă gofră
5. Placă grill

**INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
IMPORTANTE**

- Citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a utiliza aparatul.
- Verificați dacă tensiunea de rețea de la locul de utilizare corespunde celei indicate pe aparat.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul utilizării. Nu lăsați la îndemâna copiilor sau a persoanelor neavizate.
- La anumite intervale, verificați prezența de deteriorări la cablu. Nu folosiți niciodată aparatul în cazul în care cablul sau aparatul prezintă urme de deteriorare; supuneți aparatul controlului tehnic și depanării efectuate la un atelier calificat și avizat (*). În cazul deteriorării cablului, se impune înlocuirea acestuia de către personal calificat și avizat (*).
- Utilizați aparatul numai în scopuri casnice și numai în modul prevăzut în aceste instrucțiuni.
- Nu scufundați sub nicio formă și sub niciun pretext aparatul în apă sau în alte lichide. Se interzice introducerea aparatului în mașina de spălat vase.
- Se interzice utilizarea aparatului lângă suprafețe fierbinți.
- Înainte de curățare, debransați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare.
- Se interzice utilizarea aparatului în spații exterioare; amplasați întotdeauna aparatul în medii cu umiditate scăzută.
- Se interzice utilizarea accesoriilor nerecomandate de producător. Acestea prezintă un pericol pentru utilizator și pot deteriora aparatul.
- Nu deplasați niciodată aparatul trăgând de cablu. Nu permiteți cablului să constituie un obstacol, sub nicio formă. Nu înfășurați cablul în jurul aparatului și nu-l îndoiiți.

- Așezați aparatul pe o masă sau pe o suprafață plană.
- Verificați dacă aparatul s-a răcit înainte de a-l curăța și de a-l depozita.
- Eliminați cu desăvârșire posibilitatea producerii unui contact între părțile fierbinți ale aparatului și cablu.
- Temperatura suprafețelor accesibile poate atinge valori foarte ridicate în timpul utilizării. Luați-vă măsuri de precauție pentru a nu atinge aceste părți fierbinți ale aparatului.
- Preveniți producerea unui contact între aparat și materiale inflamabile, cum ar fi perdelele, cârpele, etc. în timpul utilizării, din cauza pericolului de incendiu.
- Nu zgâriați stratul special de protecție al plăcii de lucru, deoarece fragmentele de material desprinse pot pătrunde în mâncarea preparată. Folosiți o lingură de lemn obișnuită sau o paletă termorezistentă din plastic.
- Scoateți întotdeauna din priză aparatul în timpul neutilizării; luați în considerare mai ales faptul că acesta nu este dotat cu un întrerupător de pornire/oprire.
- Folosiți aparatul numai pentru alimente care sunt destinate preparării.
- Acest aparat nu este destinat persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiența și de cunoașterea produsului (inclusiv copii), în afara cazului în care acestea sunt supravegheate de o persoană în măsură să o facă.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu acest aparat.
- O reasamblare incorrectă poate prezenta un risc de șoc electric atunci când este utilizat toasterul Grill.

(*) Electrician calificat și avizat: departament de asistență post-vânzare al producătorului ori importatorului sau orice persoană calificată, avizată și de competența necesară pentru efectuarea acestui tip de reparații în condiții de siguranță totală. Predați aparatul electricianului sus-menționat, indiferent de situație.

UTILIZARE

- Arderea stratului protector va produce fum la prima utilizare. Acesta NU este dăunător.
- La prima utilizare, ștergeți suprafața plăcilor cu o cârpă umezită și uscați-le.

- Închideți aparatul și lăsați-l să se încălzească.
- Branșați ștecărul la priză. Indicatorul de alimentare roșu și indicatorul termic verde se vor activa, semnaland că aparatul este pornit și se încălzește.
- Indicatorul termic verde se va dezactiva la atingerea temperaturii de preparare. În timpul utilizării, acest indicator termic se va aprinde și se va stinge periodic. Acest comportament indică doar faptul că termostatul reglează temperatura aparatului.
- Atenție: în timpul funcționării, plăcile de lucru se încălzesc. Luați măsuri de precauție pentru a preveni arsurile.

PENTRU A SCOATE PLĂCILE DE GĂTIT

Întotdeauna decuplați toasterul grill și lăsați-l să se răcească înainte de a scoate plăcile de gătit.

Găsiți butoanele de largare ale plăcii în partea frontală a unității. Strângeți ferm butonul și placa va ieși ușor de la bază. Prindeți placa cu două mâini, glisați-o afară din brațele metalice și ridicați-o din bază. Apăsăți pe butonul de largare a celeilalte plăci pentru a o îndepărta în același mod

!! PENTRU EVITAREA ARSURILOR, AȘTEPTAȚI CA APARATUL SĂ SE RĂCEASCĂ COMPLET ÎNAINTE DE A SCHIMBA PLĂCILE.

FUNCȚIE SANDVIȘ

- Pregătiți sandvișul în timpul încălzirii aparatului.
- Deschideți complet prăjitorul de sandvișuri. Introduceți o felie de pâine în jumătatea inferioară cu suprafața unsă cu unt pe placă.
- Garnisiți sandvișul.
- Așezați și felia de deasupra cu suprafața unsă cu unt în sus și închideți încet aparatul. Nu forțați închiderea. Aparatul va emana abur dintre plăci; țineți degetele la distanță sigură de el.
- Închideți cele două jumătăți cu clema de siguranță în timpul prăjirii.
- Sandvișul se va prăji în 2-3 minute sau mai mult, în funcție de preferințe. Deschideți aparatul și scoateți sandvișul cu ajutorul unei palete de plastic sau lemn. Se interzice utilizarea unui cuțit metalic, existând pericolul de deteriorare a suprafeței anti-aderente.

- Închideți capacul pentru a păstra căldura, până când sunteți gata să prăjiți următoarele sandvișuri.
- Dacă doriți, puteți prepara alte sandvișuri în timpul prăjirii celor deja introduse.
- Scoateți din priză după utilizare.

FUNCȚIE GRILL

- Ungeți ușor formele cu unt, margarină sau ulei de bucătărie, pentru a evita prinderea alimentelor de plăci.
- După ce aparatul a atins temperatura dorită, deschideți și introduceți alimentele pe placa grill. Verificați dacă alimentele sunt suficiente de subțiri, pentru a nu împiedica închiderea aparatului. Durata de preparare depinde de tipul de aliment preparat la grill. Pentru a nu arde mâncarea, verificați-o la intervale regulate în timpul preparării.
- După ce prepararea la grill ia sfârșit, scoateți aparatul din priză și lăsați-l desfăcut, pentru a-i permite să se răcească.

FUNCȚIE GOFRE

- Ungeți ușor formele cu unt, margarină sau ulei de bucătărie.
- Turnați uniform compoziția în forma inferioară, fără a ajunge însă până la margini.
- Închideți formele. Nu țineți de mână în timpul coacerii. Aburul emanat poate provoca arsuri.
- Capacul se va ridica ușor când gofrele încep să se coacă. Nu deschideți capacul în primul minut.
- Durata medie de coacere este de 4 până la 5 minute, însă durata de coacere poate varia în funcție de rețeta aleasă și de gradul de rumenire dorit.
- Scoateți gofrele cu o paletă de plastic sau lemn. Se interzice utilizarea de obiecte ascuțite, deoarece acestea pot deteriora stratul anti-aderent. Închideți formele.
- După finalizarea coacerii, scoateți ștecărul din priză și lăsați formele deschise pentru a se răci.
- La prima utilizare, aruncați primele două gofre pe care le preparați pe noile forme.

CURĂȚARE

- Înainte de curățare, scoateți din priză și așteptați ca aparatul și plăcile să se răcească.

- Ștergeți exteriorul cu o cârpă foarte puțin umezită, prevenind pătrunderea umezelii, uleiului sau grăsimii în fantele de răcire.
- Curățarea plăcilor este posibilă când acestea se află în interior sau când au fost extrase. În cazul curățării în interior, ștergeți plăcile cu o cârpă sau un prosop umez. În cazul extragerii acestora din interior, acestea pot fi spălate sub un jet de apă. Uscați plăcile după spălare. Se interzice introducerea plăcilor în mașina de spălat vase.
- Nu curățați interiorul sau exteriorul aparatului cu bureți abrazivi sau metalici, deoarece veți zgâria stratul acoperitor.
- Se interzice scufundarea în apă sau în orice alte lichide.

REȚETE GOFRE

GOFRE CU UNT

200g unt
200g zahăr
4 ouă
un strop de lămâie
200g făină simplă

GOFRE CU DROJDIE

25g drojdie
¼ l lapte
125g unt
50g zahăr
6 ouă
un strop de lămâie
un vârf de sare
375g făină simplă

GOFRE TRADIȚIONALE

125g unt
150g zahăr
un strop de lămâie
un vârf de sare
3 ouă
¼ l lapte
250g făină simplă
1 lgt praf de copt

GOFRE CROCANTE

200g unt
150g zahăr
4 ouă
350g făină simplă
1 lgt rom
câteva picături de esență de vanilie
150-200ml apă (nu lapte)

DATE TEHNICE:

220-240V • 50Hz • 920W



Eliminare ecologică

Puteți ajuta la protejarea mediului!
Respectați reglementările locale: predați echipamentele electronice scoase din uz la un centru specializat de eliminare a deșeurilor.

КОМБИНИРАН ГРИЛ ЗА САНДВИЧИ/ ВАФЛИ/ГРИЛ

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

(Виж фигура № 1)

1. Заклучваща скоба
2. Бутон, освобождаващ плочите
3. Плоча за сандвичи
4. Плоча за вафли
5. Плоча за грил

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Моля прочетете тези инструкции внимателно преди да използвате уреда.
- Проверете дали главното напрежение отговаря на посоченото за уреда.
- Никога не оставяйте уреда без надзор по време на употреба. Дръжте извън достъпа на деца или некомпетентни лица.
- От време на време проверявайте кабела за повреди. Никога не използвайте уреда ако кабела или самия уред показват признаци на повреда, а ги занесете на проверка и поправка от компетентен квалифициран сервиз (*). Ако кабелът се повреди, трябва да се смени от компетентен квалифициран сервиз (*).
- Използвайте уреда само за домашна употреба и по начина, описан в тези инструкции.
- Никога не потапяйте уреда във вода или други течности поради каквато и да е причина. Никога не слагайте уреда в миялната машина.
- Никога не използвайте уреда близо до горещи повърхности.
- Преди да почистите, винаги изключвайте уреда от захранването.
- Никога не използвайте уреда навън и винаги го поставяйте в суха среда.
- Никога не използвайте допълнения, не препоръчани от производителя. Могат да представляват опасност за потребителя и риск от повреда на уреда.
- Никога не премествайте уреда като дърпате кабела. Уверете се, че кабелът не може да се заплете по никакъв начин. Не увивайте кабела около уреда и не го огъвайте.
- Поставете уреда на маса или плоска повърхност.

- Уверете се, че уредът се е охладил преди да го почистите и приберете.
- Уверете се, че кабелът никога не влиза в контакт с горещите части на уреда.
- Температурата на достъпните повърхности може да бъде много висока, когато уредът се използва. Постарайте се да не докосвате тези горещи части на уреда.
- Уверете се, че уреда никога не влиза в контакт със запалими материали, като завеси, платове и т.н. когато се използва, тъй като може да се възпламени пожар.
- Внимавайте да не одраскате специалното покритие на плочата за готвене, тъй като е възможно малки парченца от него да попаднат в храната. Използвайте стандартна дървена шпакла или топлоустойчива пластмасова.
- Винаги изключвайте уреда, когато не се употребява, особено тъй като няма бутон за включване/изключване.
- Използвайте уреда само за храна, която трябва да бъде сготвена.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липсващи знания и опит, освен ако не се наблюдават или не се инструктират относно употребата на уреда от лице, отговарящо за безопасността им.
- Децата трябва да се наблюдават, за да се уверите, че не си играят с уреда.
- Неправилното повторно сглобяване може да представлява риск от токов удар, когато се използва тостер за грил.

(*). Компетентен квалифициран електротехник: След отдела по продажби на производителя или вносителя или всяко лице, което е квалифицирано, одобрено и компетентно да извършва такива поправки, за да избегне всякаква опасност. При всички случаи трябва да върнете уреда на този техник.

УПОТРЕБА

- Изгарянето на предпазното покритие ще причини дим при първоначална употреба. Това НЕ Е вредно.
- Когато използвате за пръв път, избършете повърхността на плочата с влажна кърпа, след което изсушете.

- Затворете уреда и го оставете да се загрее.
- Включете в ел.контакта. Червената лампичка за захранване и зелената лампичка готов ще светнат, за да покажат, че уредът е включен и се нагрява.
- Зелената светлина за готов ще се изключи, когато бъде достигната температурата за готвене. По време на употреба, тази светлина за готовост ще се включва и изключва редовно. Това означава просто, че термостатът регулира температурата на уреда.
- **ВНИМАНИЕ:** По време на тази функция, плочите за готвене се загряват. Внимавайте да не се изгорите

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРИЛ-ПЛОЧИТЕ

Преди да отстраните плочите, винаги изключвайте грил-тостера от захранването и изчакайте да се охладят.

Бутоните за освобождаване на плочите се намират от предната страна на уреда. Стиснете силно бутон и плочата ще се освободи от основата. Хванете плочата с две ръце, плъзнете я навън под металните скоби и я повдигнете от основата. Натиснете другия бутон за освобождаване на плочата, за да освободите другата плоча по същия начин.

!! ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ИЗГАРЯНИЯ, ИЗЧАКАЙТЕ ДОКАТО УРЕДЪТ СЕ ОХЛАДИ НАПЪЛНО ПРЕДИ ДА СМЕНЯТЕ ПЛОЧИТЕ.

ФУНКЦИЯ САНДВИЧ

- Пригответе сандвича си докато уредът загрява.
- Отворете напълно машината за сандвичи. Поставете филия хляб в долната половина с намазаната страна срещу плочата.
- Сложете подплънка на сандвича.
- Добавете горната филия с намазаната страна нагоре и внимателно затворете уреда. Не затваряйте насилно. Между плочите ще се изпусне пара; уверете се, че пръстите Ви не влизат в контакт с нея.
- Заклучете двете половини с жичната щипка докато печете.
- Вашият сандвич ще се опече за 2 до 3 минути или повече, по Ваш вкус Отворете уреда и извадете сандвича

- като използвате пластмасова или дървена шпатла. Никога не използвайте метален нож, тъй като това може да повреди не залепващото покритие.
- Затворете капака, за да задържите топлината докато сте готови да опечете следващите сандвичи.
- Ако искате, пригответе допълнително сандвичи, докато другите се пекат.
- Изключете, когато приключите

ФУНКЦИЯ ГРИЛ

- Леко намажете решетките с масло, маргарин или готварска мас, за да избегнете залепването на храната за плочата.
- Когато уредът достигне желаната температура, отворете го и сложете храните на плочата за грил. Уверете се, че храните не са твърде дебели, за да можете да затворите уреда. Времето за готвене зависи от вида храна, която печете на грил. За да избегнете прегаряне на храните, редовно проверявайте по време на готвене.
- Когато приключите с грила, изключете уреда и го оставете отворен, за да му позволите да се охлади.

ФУНКЦИЯ ВАФЛА

- Леко намажете решетките с масло, маргарин или готварска мас.
- Разлейте масло по равно на дънната решетка, но не чак до ръбовете.
- Затворете решетките. Не дръжте за дръжките по време на печене. Излизащата пара може да изгаря.
- Капакът ще се повдигне леко, когато вафлите започнат да се пекат. Не отваряйте капака в първата минута.
- Средното време за печене е 4 до 5 минути, но то може да варира според избраната рецепта и желаното ниво на коричка.
- Махнете вафлите с пластмасова или дървена шпакла. Никога не използвайте драскащи обекти, тъй като те могат да повредят не залепващото покритие. Затворете решетките.
- Когато приключите с печенето, изключете кабела от контакта и оставете решетките отворени да се охладят.
- Когато използвате за пръв път, изхвърлете първите две опечени вафли от новите решетки.

ПОЧИСТВАНЕ

- Преди почистване, изключете и изчакайте уреда и плочите да се охладят.
- Избършете външната част само с леко навлажнена кърпа, като внимавате влага, масло или грес да не влезе в охлаждащите отвори.
- За да изчистите плочите, можете да ги оставите в уреда или да ги свалите от него. Ако ги оставите в уреда, избършете плочите с влажна кърпа или хавлия. Ако ги свалите, можете да ги измиете с течаша вода. След това ги изсушите. Никога не поставяйте плочите в миялната машина.

- Не почиствайте вътрешните или външни части с абразивни излъскващи листи или стоманени влакна, тъй като това ще повреди покритието.
- Не потапяйте във вода или друга течност.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

220-240V • 50Hz • 920W

**Съобразено с околната среда изхвърляне**

— Можете да помогнете да защитим околната среда! Помнете, че трябва да спазвате местните разпоредби: Предавайте неработещото електрическо оборудване в специално предназначени за целта центрове.

РЕЦЕПТИ ЗА ВАФЛИ**КЪСИ ВАФЛИ**

200г масло
200г захар
4 яйца
Щипка лимон
200г обикновено брашно

ЗАКВАСЕНИ ВАФЛИ

25г квас
¼ л мляко
125г масло
50г захар
6 яйца
Щипка лимон
Щипка сол
375г обикновено брашно

ТРАДИЦИОННИ ВАФЛИ

125г масло
150г захар
Щипка лимон
Щипка сол
3 яйца
¼ л мляко
250г обикновено брашно
1 чаена лъжица готварска пудра

ХРУПКАВИ ВАФЛИ

200г масло
150г захар
4 яйца
350г обикновено брашно
1 чаена лъжица ром
Няколко капки ванилова есенция
150-200мл вода (не мляко)

ЯБЪЛКОВИ ВАФЛИ

150г масло
200г захар
4 яйца
1 чаена лъжица готварска пудра
250г обикновено брашно
Щипка сол
Малка щипка градински карамфил
1 чаена лъжица канела
2 обелени и нарязани на кубчета ябълки

**КОМБИНОВАНА САНДВИЧНИЦЯ/
ВАФЕЛНИЦЯ/ГРИЛЪ
ИНСТРУКЦИЯ З ЕКСПЛУАТАЦИЈА****ОПИС ПРИЛАДУ** (див. мал. 1)

1. Фиксатор
2. Кнопка відкривання форм
3. Форма для приготування сандвичів
4. Форма для приготування вафель
5. Форма для грилю

МИРИ БЕЗПЕКИ

- Перед першим використанням, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію.
- Переконайтеся, що напруга в вашій електромережі співпадає зі значенням напруги, вказаним на приладі.
- Ніколи не залишайте прилад, що працює, без нагляду. Тримайте прилад в місцях, недоступних для дітей та некомпетентних людей.
- Час від часу перевіряйте кабель живлення на предмет ушкоджень. Не використовуйте прилад, якщо кабель живлення ушкоджено; ремонт та догляд приладу має виконуватися кваліфікованим персоналом (*). Якщо кабель живлення ушкоджено, роботи по його заміні мають виконуватися кваліфікованим персоналом (*).
- Використовуйте прилад в побутових умовах та для цілей, що описані в даній інструкції.
- Ніколи та поза яких умов не занурюйте прилад в воду чи інші рідини. Не мийте прилад в посудомийній машині.
- Не використовуйте прилад на гарячих поверхнях.
- Перед чищенням приладу обов'язково вимкніть його з розетки.
- Не користуйтеся приладом надворі та завжди працюйте з ним в сухих місцях.
- Не використовуйте аксесуари, що не рекомендовані виробником. Вони можуть бути небезпечними при використанні та призвести до несправності приладу.
- Не пересувайте прилад, тягнучи його за кабель живлення. Переконайтеся, що кабель живлення нічим не затиснуло. Не намотуйте кабель живлення навколо приладу та не згибайте його.
- Встановлюйте прилад на столі чи на інших рівних поверхнях.

- Переконайтеся, що прилад остиг, перш ніж мити та складати його.
- Переконайтеся, що кабель живлення не торкається гарячих частин приладу.
- Температура зовнішніх поверхонь приладу, що працює, може бути дуже високою. Не торкайтесь руками кришки приладу.
- Не працюйте з приладом поблизу легко займистих предметів, наприклад, біля гардин, одягу тощо, так як це може спричинити пожежу.
- Слідкуйте за тим, щоб не зішкребти спеціальне покриття форм для випікання, так як його частини цього покриття можуть потрапити в їжу. Користуйтеся дерев'яною або жаростійкою пластикою лопаткою.
- Якщо ви не користуєтесь приладом, то завжди вимкняйте його з розетки.
- Використовуйте прилад виключно для приготування їжі.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з фізичними та розумовими вадами, або особами без належного досвіду чи знань, якщо вони не пройшли інструктаж по користуванню цим пристроєм під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку.
- Не дозволяйте дітям гратися з цим пристроєм.
- Неправильне повторне збирання може спричинити ризик ураження електричним струмом при використанні тостера гриля.

(*). Компетентний кваліфікований персонал: для запобігання небезпеки за допомогою необхідно звернутися в відділ продажів виробника чи імпортера, або до кваліфікованого та компетентного спеціаліста, що вповноважений проводити ремонтні роботи з електроприладами. В будь-якому випадку прилад має ремонтуватися електриком.

ВИКОРИСТАННЯ

- При першому вмиканні протипригарне покриття форм для випікання може давати дим. Це ЦІЛКОМ нормально.
- Перед першим використанням протріть поверхню форм для випікання вологою серветкою, потім витріть насухо.
- Закрийте прилад та нагрійте його.
- Увімкніть прилад в розетку. Червоний індикатор живлення та зелений

- індикатор нагрівання вказують на те, що прилад підключено до джерела живлення та що він нагрівається.
- Зелений індикатор нагрівання погасне, коли прилад досягне робочої температури. В процесі роботи цей індикатор буде періодично загоратися/гаснути. Це означає, що температурний датчик регулює робочу температуру приладу.
 - Увага: в процесі роботи форми для випікання нагріваються. Будьте уважні, щоб не отримати опік.

ЗНІМАННЯ ФОРМ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ
Перш ніж знімати форми для приготування, обов'язково вимкніть тостер-гриль з розетки і зачекайте, поки він не охолоне.

Знайдіть кнопки знімання форм в передній частині приладу. Добре натисніть на кнопку, і тоді форма вискочить з основного блоку. Візьміться за форму двома руками, а тоді витягніть її з-під металевих гачків та дістаньте з основного блоку. Натисніть на кнопку знімання іншої форми, щоб таким саме чином зняти іншу форму для приготування.

!! ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ОПІКІВ ПЕРШ НІЖ ЗАМІНЮВАТИ ФОРМУ ДЛЯ ВИПІКАННЯ ДАЙТЕ ЇЙ ПОВНІСТЮ ОСТИГНУТИ.

ПРИГОТУВАННЯ САНДВІЧІВ

- Підготуйте сандвіч доки прилад нагрівається.
- Повністю відкрийте сандвічницю. Розмістіть скибку хліба змащеною маслом стороною вниз на нижньому листі приладу.
- Покладіть начинку.
- Розмістіть другу скибку хліба зверху змащеною стороною вгору та закрийте прилад. Закриваючи прилад не давть на нього. Через отвір між кришками буде виходити пар, не підносьте руки до цієї частини.
- Зabloкуйте стулки приладу за допомогою затискача.
- Сандвіч готується 2-3 хвилини або трохи довше, якщо ви бажаєте. Відкрийте стулки приладу та зніміть сандвіч за допомогою пластикової чи дерев'яної лопатки. Не використовуйте ніж, так як ви можете подряпати протипригарне покриття.

- Доки ви не приготуєте наступні сандвічі для запікання, закрийте кришку, щоб зберегти тепло.
- Готуйте наступну порцію сандвічів доки випікається попередня.
- Вимкніть прилад з розетки, якщо ви закінчили приготування.

ГРИЛЬ

- Злегка змастіть решітку грилю маслом, маргарином або кухарським жиром, щоб їжа не прилипла до листів.
- Коли прилад нагрівся до робочої температури, відкрийте його та покладіть продукти на форму для приготування грилю. Продукти мають бути достатньо тонкими, щоб ви могли закрити кришку приладу. Час приготування залежить від продукту, який ви готуєте на грилі. Щоб їжа не підгоріла постійно перевіряйте її стан під час приготування.
- Коли ви закінчили приготування вимкніть прилад з розетки та залишіть його відкритим, щоб дати йому остигнути.

ПРИГОТУВАННЯ ВАФЕЛЬ

- Злегка змастіть решітку маслом, маргарином або олією.
- Рівномірно нанесіть масло на нижній лист та не намащуйте сильно біля країв.
- Закрийте стулки. Не тримайтеся за ручку приладу під час приготування. Пар, що виходить, може обпекти руки.
- Під час приготування вафель кришка буде злегка підніматися. Не відкривайте кришку в першу хвилину випікання.
- Середній час приготування вафель складає 4-5 хвилин, цей час залежить від обраного рецепту та бажаного рівня запікання вафлі.
- Зніміть готові вафлі за допомогою дерев'яної чи пластикової лопатки. Не використовуйте гострі предмети, так як вони можуть подряпати протипригарне покриття листів. Закрийте стулки.
- Коли ви закінчили готувати, вимкніть прилад з розетки та дайте йому остигнути.
- Якщо ви використовуєте прилад вперше, то першу порцію вафель, виготовлених на нових листах краще викинути.

ЧИЩЕННЯ

- Перш ніж чистити прилад вимкніть його з розетки та дайте остигнути формам для випікання.
- Зовні протріть прилад злегка змоченою серветкою та слідкуйте, щоб олія чи жир не потрапили в вентиляційні отвори приладу.
- Щоб почистити форму для випікання ви можете залишити її або в самому приладі, або зняти. Якщо ви залишаєте форму всередині приладу, то його треба протерти вологою серветкою чи рушником. Якщо ви знімаєте форму, то його можна мити під проточною водою. Форму необхідно витерти насухо. Не мийте форму для випікання в посудомийній машині.
- Не чистіть форму для випікання як всередині, так і ззовні абразивними щітками та сталевими губками, тому що можна ушкодити покриття.

РЕЦЕПТИ ВАФЕЛЬ

ПІСОЧНІ ВАФЛІ

200г вершкового масла
200г цукру
4 яйця
лимонна цедра
200г білого борошна

ВАФЛІ НА ДРІЖДЖАХ

25г дріжджів
¼ л молока
125г вершкового масла
50г цукру
6 яйця
лимонна цедра
сіль
375г білого борошна

ТРАДИЦІЙНІ ВАФЛІ

125г вершкового масла
150г цукру
лимонна цедра
сіль
3 яйця
¼ л молока
250г білого борошна
1 ч. л. розпушувача

ХРУСТКІ ВАФЛІ

200г вершкового масла
150г цукру
4 яйця
350г білого борошна
1 д. л. рому
кілька капель ванільної есенції
150-200мл води (не молока)

ЯБЛУЧНІ ВАФЛІ

150г вершкового масла
200г цукру
4 яйця
1 ч. л. розпушувача
250г білого борошна
сіль
пучка меленої гвоздики
1 ч. л. кориці
2 почищених яблука, з видаленими зернятками

- Не занурюйте прилад в воду чи інші рідини.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

220-240В • 50Гц • 920Вт

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: НЕ ОБМЕЖЕНИЙ.



Безпечна утилізація

Ви можете допомогти захистити довкілля!

Дотримуйтесь місцевих правил утилізації: віднесіть непрацююче електричне обладнання у відповідний центр із його утилізації.

SANDWICH MAKER CROQUE MONSIEUR GRILL 3 EN 1 MANUEL D'UTILISATION

DESCRIPTION DU PRODUIT

(voir image 1)

1. Crochet de verrouillage
2. Bouton de dégagement des plaques
3. Plaque pour Sandwichs
4. Plaque pour gaufres
5. Plateau pour grillade

CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

- Lisez attentivement ces instructions avant de faire fonctionner l'appareil.
- Vérifiez que la tension secteur correspond à celle de votre appareil.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. Garder hors de portée des enfants et des personnes novices.
- Vérifiez le cordon électrique de temps en temps. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation ou l'appareil montre des signes de détérioration, faites-les vérifier et réparer par un centre de service qualifié (*). Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un centre de service qualifié (*).
- N'utilisez cet appareil qu'à un usage domestique, et en selon les instructions fournies.
- N'immergez jamais cet appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide pour quelque motif que ce soit. Ne le lavez jamais dans la lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer.
- N'utilisez jamais l'appareil en plein air et placez-le toujours dans un endroit sec.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ils peuvent constituer un danger et risquent d'endommager l'appareil.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon. Assurez-vous que le cordon n'est pas coupé quelque part. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas.
- Posez l'appareil sur une table ou une surface plate.
- Avant de nettoyer ou ranger l'appareil, assurez-vous qu'il a bien refroidi.

- Assurez-vous que le cordon ne touche jamais les parties chaudes de l'appareil.
- La température de la surface accessible peut devenir très chaude lorsque l'appareil est en marche. Faites attention à ne pas toucher ces parties chaudes de l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil ne touche jamais de matériaux inflammables tels que des rideaux, vêtements etc., lorsqu'il est en marche, cela pourrait déclencher un incendie.
- Faites attention à ne pas rayer le revêtement anti-adhésif des plateaux de cuisson, vous pourriez en trouver quelques morceaux dans les aliments. Utilisez toujours une spatule en bois ou en plastique résistante à la chaleur.
- Débranchez toujours l'appareil du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé, particulièrement lorsqu'il n'est pas équipé d'interrupteur marche/arrêt.
- Utilisez l'appareil uniquement pour les aliments auxquels il a été prévu.
- Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (enfants inclus) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance du produit, à moins qu'elles ne soient mises sous la garde d'une personne pouvant les surveiller.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- Un assemblage incorrect peut provoquer un choc électrique lors de l'utilisation du grille-pain.

(*) électricien compétent qualifié : Service après vente du fabricant ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, agréée et compétente pour effectuer ce genre de réparations, afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, il faut retourner l'appareil à un tel électricien.

UTILISATION

- Lors de la première utilisation, le revêtement anti-adhésif va dégager une petite fumée. Ceci n'est pas nuisible.
- Avant la première utilisation, nettoyez les plateaux à l'aide d'un chiffon humidifié, puis séchez-le.
- Fermez l'appareil et laissez chauffer.
- Branchez la prise au secteur. Le voyant lumineux rouge s'allume et le voyant

lumineux vert s'allume signalant la mise sous tension de l'appareil et qu'il est en train de chauffer.

- Le voyant lumineux vert s'éteint lorsque la température de cuisson est atteinte. Durant la cuisson, la lumière rouge s'allume et s'éteint régulièrement. Ceci signifie que le thermostat est en train de réguler la température de l'appareil.
- Attention : Durant la cuisson, le plateau de cuisson devient très chaud. Faites attention de ne pas vous brûler.

RETRAIT DES PLAQUES DE CUISSON

Débranchez toujours le grille-pain et le laissez refroidir avant de retirer les plaques de cuisson.

Ouvrez le grille-pain, localisez les boutons de dégagement des plaques situés à l'avant. Lorsque vous appuyez fermement sur les boutons, la plaque se soulève légèrement de la base. Saisissez la plaque avec les deux mains, et la faire glisser vers l'extérieur sous les crochets en métal, et la retirer. Suivez la même procédure pour retirer l'autre plaque de cuisson.

!! POUR EVITER TOUTE BRULURE, ATTENDEZ QUE L'APPAREIL SOIT COMPLETEMENT REFROIDI AVANT DE CHANGER DE PLATEAU.

FONCTION SANDWICH

- Préparez le sandwich alors que votre unité est en train de chauffer.
- Ouvrez complètement le sandwich maker. Placez une tranche de pain, côté beurré sur la partie inférieure du plateau.
- Garnissez le sandwich.
- Mettez l'autre tranche de pain, côté beurré vers le haut, et fermez l'appareil. Ne forcez pas la fermeture. De la vapeur sera dégagée entre les plateaux, faites attention de ne pas mettre vos doigts entre eux.
- Verrouillez les deux moitiés à l'aide de la pince métallique pendant la cuisson.
- Le sandwich sera grillé au bout de 2 à 3 minutes ou plus selon votre goût. Ouvrez l'appareil et retirez le sandwich à l'aide d'une spatule en bois ou en plastique. N'utilisez jamais d'ustensiles en métal car ils peuvent rayer le revêtement antiadhésif des plaques.
- Fermez le couvercle pour conserver la chaleur pour les sandwiches suivants.

- Si vous le souhaitez, vous pouvez préparer d'autres sandwiches pendant la cuisson.
- Débranchez une fois vous avez terminé.

FONCTION GRIL

- Mettez un peu de beurre, margarine ou huile de cuisine, à l'aide d'un pinceau, sur le plateau pour éviter que les aliments ne s'y collent.
- Lorsque l'appareil atteint la température souhaitée, ouvrez-le et y mettez les aliments sur le plateau de grillade. Ne mettez pas plus d'aliments qu'il n'en faut pour pouvoir fermer l'appareil. La durée de cuisson dépend des aliments à préparer. Pour éviter la brûlure des aliments, vérifiez régulièrement le niveau de cuisson.
- Une fois la grillade terminée, débranchez l'appareil et laissez-le ouvert pour qu'il refroidisse.

FONCTION CROQUE MONSIEUR

- Mettez sur le plateau un peu de beurre, margarine ou huile de cuisine, à l'aide d'un pinceau.
- Mettez le beurre de façon uniforme sur le plateau inférieur, pas forcément sur les bords.
- Fermez le couvercle. Ne saisissez pas les manches durant la cuisson. La vapeur qui se dégage peut vous brûler les mains.
- Le couvercle se soulève légèrement dès que les gaufrettes commencent à cuire. N'ouvrez pas le couvercle la première minute.
- La durée moyenne de cuisson est de 4 à 5 minutes, mais elle peut varier en fonction de la recette et le niveau de brunissage.
- Retirez les gaufrettes à l'aide d'une spatule en bois ou en plastique. N'utilisez jamais d'ustensiles en métal car ils peuvent rayer le revêtement antiadhésif des plaques. Fermez les grilles.
- Une fois la grillade terminée, débranchez l'appareil et laissez-le ouvert pour qu'il refroidisse.
- Jetez les deux premières gaufrettes lors de la première utilisation.

NETTOYAGE

- Débranchez l'appareil et laissez refroidir les plateaux avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur à l'aide d'un chiffon humide en ayant soin qu'aucun liquide,

huile ou graisse ne pénètre dans les fentes de refroidissement.

- Les plateaux peuvent être nettoyés alors qu'ils sont fixés sur l'unité ou non. Si les plateaux sont fixés sur l'unité, nettoyez-les à l'aide d'un chiffon ou d'une serviette humide. Si vous les retirez de l'unité, vous pouvez les laver à l'eau de robinet. Il faut les sécher. Ne les lavez jamais dans le lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais de tampons à recurer abrasifs ou en laine d'acier pour le nettoyage de l'intérieur ou l'extérieur car ils peuvent endommager le fini.
- N'immergez pas cet appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide.

RECETTES DE GAUFRETTES

GAUFRETTES SHORTBREAD

200g de beurre
200g de sucre
4 œufs
Citron
200g de farine ordinaire

GAUFRETTES A LA LEVURE

25g de levure
¼ l de lait
125g de beurre
50g de sucre
6 œufs
Citron
une pincée de sel
375g de farine ordinaire

GAUFRETTES TRADITIONNELLES

125g de beurre
150g de sucre
Citron
une pincée de sel
3 œufs
¼ l de lait
250g de farine ordinaire
1c. à café de levure

GAUFRETTES CROUSTILLANTES

200g de beurre
150g de sucre
4 œufs
350g de farine ordinaire
1c. à soupe de rhum
Quelques gouttes d'essence de vanille
150-200ml d'eau (pas de lait)

INFORMATIONS TECHNIQUES

220-240V • 50Hz • 920W



Mise au rebut dans le respect de l'environnement

Vous pouvez contribuer à protéger l'environnement ! Il faut respecter les réglementations locales. La mise au rebut de votre appareil électrique usagé doit se faire dans un centre approprié de traitement des déchets.

COMBI SÁNDWICH/MOLDE PARA GOFRES/GRILL MANUAL DE INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

(véase imagen 1)

1. Clip de bloqueo
2. Botón de liberación para las placas
3. Placa para sándwich
4. Placa para gofres
5. Placa de grill

DIRECTRICES

IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Rogamos lea detenidamente estas instrucciones antes de usar el aparato.
- Compruebe que el voltaje de la corriente se corresponde con el que aparece en el aparato.
- Nunca deje el aparato sin supervisar cuando esté en uso. Manténgalo alejado de niños o personas incompetentes.
- De vez en cuando, compruebe el cable para ver si presenta daños. Nunca use el aparato si el cable o el aparato muestran signos de daños sino que haga que lo inspeccionen y reparen por el servicio de reparación cualificado (*). En caso de que el cable presente daños, debe sustituirlo el servicio técnico cualificado (*).
- Use únicamente el aparato con una finalidad doméstica y en la forma que se indica en las instrucciones.
- Nunca sumerja el aparato en agua u otro líquido por ningún motivo. Nunca lo coloque en el lavavajillas.
- Nunca use el aparato cerca de superficies calientes.
- Antes de limpiarlo, desenchúfelo siempre de la corriente eléctrica.
- Nunca use el aparato en el exterior y colóquelo siempre en un entorno seco.
- Nunca use accesorios no recomendados por el fabricante. Pueden constituir un peligro para el usuario y un riesgo de provocar daños al aparato.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no se engancha de ninguna manera. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.
- Mantenga el aparato sobre una mesa o superficie plana.

- Asegúrese que el aparato se ha enfriado antes de limpiarlo y guardarlo.
- Asegúrese que el cable nunca entra en contacto con las partes calientes del aparato.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser muy alta cuando el aparato esté en uso. Asegúrese no tocar estas partes calientes del aparato.
- Asegúrese que el aparato nunca entra en contacto con materiales inflamables, como cortinas, ropa, etc., cuando esté en uso, ya que se puede producir un incendio.
- Tenga cuidado en no rayar el revestimiento especial de la placa de cocinado, ya que podría incluir trocitos de este revestimiento en los alimentos. Use una espátula de madera especial o una de plástico resistente al calor.
- Siempre desenchufe el aparato cuando no vaya a usarlo, en especial si no está equipado con un interruptor on/off.
- Use únicamente este aparato con los alimentos que se supone puede cocinar.
- Este aparato no está diseñado para su uso por parte de personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que presentan falta de experiencia y conocimientos, salvo que se les haya supervisado o se les haya formado en el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Siempre debe supervisarse a los niños para asegurarse que no juegan con el aparato.
- Este aparato no está diseñado para su uso por parte de personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que presentan falta de experiencia y conocimientos, salvo que se les haya supervisado o se les haya formado en el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse que no juegan con el aparato.
- Un montaje incorrecto puede presentar un riesgo de descarga eléctrica cuando se usa el tostador grill.

(*) Electricista cualificado competente: el departamento postventa del fabricante o importador o cualquier persona con cualificación, aprobada y competente para realizar este tipo de reparaciones para evitar cualquier peligro, en caso de que devuelva el aparato a este electricista.

USO

- Quemar el revestimiento protector por primera vez provocará humo. Esto NO es nocivo.
- Cuando lo use por primera vez, limpie la superficie de las placas con un paño húmedo y después séquelas.
- Cierre el aparato y deje que se caliente.
- Enchúfelo a una toma eléctrica. La luz roja de alimentación y la luz verde de listo se encienden para indicar que el aparato está encendido y calentándose.
- La luz verde de listo de apaga cuando se alcanza la temperatura de cocinado. Durante su uso, esta luz de listo se enciende y se apaga de forma regular. Esto simplemente significa que el termostato está
- Atención: durante el funcionamiento, las placas de cocción se calientan. Preste atención para no quemarse.

PARA RETIRAR LAS PLACAS DE COCINA

Desconecte siempre el tostador grill y déjelo enfriar antes de retirar las placas de cocina.

Abra el tostador grill, localice la placa y suelte los botones situados en la parte delantera de la unidad. Presione con fuerza el botón y la placa saldrá ligeramente de la base.

Sujete la placa con ambas manos, deslícela por debajo de las sujeciones metálicas, y levántela de la base. Presione el botón de liberación de la otra placa para retirar la otra placa de cocina de la misma forma.

PARA EVITAR QUEMADURAS, ESPERE A QYE EK APARATO SE HAYA ENFRIADO TOTALMENTE ANTES DE CAMBIAR LAS PLACAS.

FUNCIÓN DE SANDWICHERA

- Prepare el sándwich mientras la unidad se está calentando.
- Abra completamente la sandwichera. Coloque una rebanada de pan en la mitad inferior con el lado extendido contra la placa.
- Llene el sándwich.
- Añada la tapa superior con el lado extendido hacia arriba y cierre con cuidado el aparato. No fuerce al cerrarlo. El vapor se expulsa a través de las placas; asegúrese que los dedos no entran en contacto con las placas.
- Cierre las dos mitades con el cierre de alambre mientras se tuesta.

- El sándwich se tostará en 2 o 3 minutos o más según su gusto. Abra el aparato y retire el sándwich usando una espátula de plástico o madera. Nunca emplee un cuchillo metálico ya que esto puede dañar la capa antiadherente.
- Cierre la tapa para mantener el calor hasta que esté preparado para tostar otro sándwich.
- Prepare sándwiches adicionales si así lo desea mientras se cocinas los demás.
- Desenchúfelo cuando haya acabado.

FUNCIÓN GRILL

- Extienda ligeramente mantequilla, margarina o aceite de cocina por las rejillas para evitar que los alimentos se peguen a las placas.
- Cuando el aparato haya alcanzado la temperatura que desee, ábralo y coloque los alimentos en la placa del grill. Asegúrese que los alimentos no sean demasiado gruesos, para que pueda cerrar el aparato. El tiempo de cocinado depende del tipo de alimento que coloque en el grill. Para evitar quemar los alimentos, compruébelos de forma regular durante el proceso de cocinado.
- Cuando haya acabado con el grill, desconecte el aparato y déjelo abierto para permitir que se enfríe.

FUNCIÓN DE LA MÁQUINA DE GOFRES

- Pase ligeramente las rejillas con mantequilla, margarina o aceite de cocina.
- Vierta la masa de forma uniforme en la rejilla inferior pero que no supere los bordes.
- Cierre las rejillas. No sujete las asas mientras cocina. El vapor que se escapa puede quemar.
- La tapa se levantará ligeramente mientras se empiezan a hacer los gofres. No abra la tapa durante el primer minuto.
- El tiempo de cocción medio es de 4 a 5 minutos pero este tiempo puede variar según la receta elegida y el nivel de dorado que desee.
- Retire los gofres con una espátula de plástico o madera. Nunca use objetos que rayen, como aquéllos que pueden dañar el revestimiento antiadherente. Cierre las rejillas.
- Cuando haya finalizado de cocinar, desenchufe el cable de la toma de

corriente y deje las rejillas abiertas para que se enfríen.

- Cuando lo use por primera vez, deseche los dos primeros gofres que haga en las rejillas nuevas.

LIMPIEZA

- Antes de limpiarlo, desenchúfelo y espere a que el aparato y las placas se enfríen.
- Limpie el exterior con un paño ligeramente humedecido asegurándose de que no entre en las ranuras de refrigeración humedad, aceite o grasa.
- Para limpiar las placas puede dejarlas en el aparato o retirarlas del mismo. Si las deja en el aparato, limpie las placas con un paño o toallita húmedos. Si las retira del aparato, puede lavarlas en agua del

grifo. Después, séquelas. Nunca coloque las placas en el lavavajillas.

- No limpie el exterior o el interior con ningún estropajo abrasivo o de acero ya que esto daña el acabado.
- No lo sumerja en agua o en cualquier otro líquido.

DATOS TÉCNICOS:

220-240V • 50Hz • 920W



Eliminación cumpliendo con el medio ambiente

■ ¡Puede ayudar a proteger el medio ambiente! Por favor, recuerde respetar la normativa local: entregue los equipos eléctricos que no funcionen en un centro de reciclaje adecuado.

RECETAS DE GOFRES

GOFRES MANTECADOS

200g de mantequilla
200g de azúcar
4 huevos
una rodaja de limón
200g de harina

GOFRES DE YEMA DE HUEVO

25g de yema de huevo
¼ l de leche
125g de mantequilla
50g de azúcar
6 huevos
una rodaja de limón
una pizca de sal
375g de harina

GOFRES TRADICIONALES

125g de mantequilla
150g de azúcar
una rodaja de limón
una pizca de sal
3 huevos
¼ l de leche
250g de harina
1 cucharada de levadura

GOFRES CRUJIENTES

200g de mantequilla
150g de azúcar
4 huevos
350g de harina
1 cucharada de ron
Unas gotas de esencia de vainilla
150-200ml de agua (no leche)

GOFRES DE MANZANA

150g de mantequilla
200g de azúcar
4 huevos
1 cucharada de levadura
250g de harina
Una pizca de sal
una pizca de clavo
1 cucharada de canela
2 manzanas peladas y en tacos

3-В-1 САНДВИЧНИЦА/ ВАФЕЛЬНИЦА/ГРИЛЬ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Для приготовления сэндвичей, выпекания вафель и для приготовления различных видов продуктов путем их обжаривания на нагреваемой поверхности.

Не для коммерческого и промышленного использования.

ОПИСАНИЕ (Смотрите рисунок № 1)

1. защелка-фиксатор
2. кнопка для снятия пластин
3. пластина для приготовления сэндвичей
4. пластина для приготовления вафель
5. пластина для приготовления гриля

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию прежде, чем приступить к использованию данного прибора.
- Проверьте соответствие напряжения в сети напряжению, указанному на приборе.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время работы. Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам, не умеющим обращаться с ним.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур на предмет отсутствия повреждений. Не пользуйтесь неисправным прибором. Ремонт прибора должен быть выполнен квалифицированным специалистом (*). Если шнур поврежден, его необходимо заменить и сделать это должен квалифицированный специалист (*).
- Прибор может использоваться только в домашних условиях и в соответствии с правилами, изложенными в данных инструкциях.
- Не допускайте погружения прибора в воду или другие жидкости. Не мойте его в посудомоечной машине.
- Не используйте прибор вблизи горячих поверхностей.
- Перед тем, как приступить к очистке прибора, обязательно отключите его от сети.
- Не пользуйтесь прибором на открытом воздухе и храните его в сухом помещении.

- Не используйте принадлежности, не рекомендованные производителем. Они могут представлять угрозу пользователю и привести к повреждению прибора.
- Не тяните за шнур, передвигая прибор. Следите за тем, чтобы шнур свисал с рабочей поверхности. Не закручивайте шнур вокруг прибора и не перегибайте его.
- Ставьте прибор на стол или ровную поверхность.
- Прежде, чем приступить к очистке прибора, и перед тем, как убрать его на хранение дождитесь, пока прибор полностью не остынет.
- Следите за тем, чтобы шнур не касался нагреваемых частей прибора.
- Во время работы прибора температура нагреваемых поверхностей может быть очень высокой. Будьте осторожны, не касайтесь горячих поверхностей прибора.
- Следите за тем, чтобы прибор не касался легковоспламеняющихся материалов, таких как шторы, скатерти и т.д.... если это случится во время работы прибора, возможно возгорание.
- Будьте осторожны, старайтесь не повредить специальное покрытие нагревательных поверхностей, поскольку кусочки этого покрытия могут попасть в пищу. Используйте специальную деревянную лопатку или лопатку из жаростойкого пластика.
- Всегда отключайте прибор от сети, если не используете его, особенно, если на нем нет выключателя.
- Используйте прибор только для приготовления тех продуктов, для которых он предназначен.
- Данный прибор не рекомендуется использовать людям (включая и детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также обладающих недостаточным опытом или знанием продукта. Данной категории лиц рекомендуется использовать прибор только под присмотром.
- Дети должны находиться под присмотром взрослых, чтобы удостовериться, что они не играют прибором, а используют его по назначению.
- Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током при использовании тостера-гриля.

(*). Компетентный квалифицированный электрик: отдел послепродажного обслуживания производителя или импортер или любое другое квалифицированное лицо, имеющее полномочия и соответствующие знания для выполнения такого вида ремонта во избежание любого рода повреждений. В любом случае вы должны обратиться для ремонта прибора к такому специалисту-электрику.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- При первом использовании прибора возможно появления дыма из-за прогорания защитного антипригарного покрытия. Это НЕ является неисправностью.
- Перед первым использованием прибора протрите поверхности сначала влажной тканью, а затем сухой.
- Закройте прибор и оставьте его для нагревания.
- Подключите прибор к сети. Загорится красный индикатор питания и зеленый индикатор готовности к работе, указывающие на то, что прибор включен и нагревается.
- Когда будет достигнута нужная температура, зеленый индикатор готовности к работе будет регулярно загораться и тухнуть. Это указывает на то, что термостат поддерживает рабочую температуру.
- Внимание: во время работы нагревательные поверхности становятся очень горячими. Будьте аккуратны, избегайте ожогов.

СНЯТИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЛАСТИН

Перед снятием нагревающих пластин отключите гриль-тостер от сети и дайте ему остыть.

Поверните устройство кнопками разблокировки пластин вперед. Сильно надавите на кнопку — пластина слегка отойдет от основания. Возьмитесь за пластины обеими руками, вытащите ее из-под металлических скоб и снимите с основания. Надавите на кнопку разблокировки другой пластины и извлеките ее тем же способом.

**!! ВО ИЗБЕЖАНИИ ОЖОГОВ
ДОЖДИТЕСЬ ПОЛНОГО ОСТЫВАНИЯ**

ПРИБОРА ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ЗАМЕНЕ ПЛАСТИН.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БУТЕРБРОДОВ

- Пока нагревается прибор, приготовьте бутерброды.
- Полностью откройте сэндвичницу. Положите на нижнюю пластину кусок хлеба маслом вниз.
- Положите начинку бутерброда.
- Положите верхний кусок хлеба маслом вверх и осторожно закройте прибор. Не прикладывайте усилий, закрывая сэндвичницу. Из-под пластин будет выделяться пар; берегите пальцы от ожогов.
- Во время приготовления бутербродов зафиксируйте обе половинки прибора проволоочной скобой.
- Ваш бутерброд будет готовиться 2-3 минуты, или чуть больше. Откройте сэндвичницу и вытащите бутерброд с помощью деревянной или жаропрочной пластиковой лопатки. Никогда не используйте для этого металлический нож, поскольку так вы можете повредить антипригарное покрытие.
- Закройте крышку, чтобы сохранить тепло, пока вы готовите следующий бутерброд.
- Пока готовится бутерброд, вы можете подготовить заготовки для других бутербродов.
- По окончании работы отключите прибор от сети.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРИЛЯ

- Слегка смажьте решетки гриля сливочным маслом, маргарином или растительным маслом для жарки, так, чтобы куски продуктов не прилипали к пластинам.
- Когда прибор нагреется до рабочей температуры, откройте его, положите продукт на пластину для приготовления гриля. Кусок не должен быть слишком толстым, так, чтобы вы могли закрыть прибор. Время приготовления зависит от мяса, которое вы жарите. Чтобы не пережарить продукт, регулярно проверяйте готовность во время жарки.
- По окончании работы отключите прибор от сети и оставьте его открытым для остывания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВАФЕЛЬ

- Слегка смажьте пластины сливочным маслом, маргарином или растительным маслом.
- Налейте тесто на нижнюю пластину, равномерно распределив его по поверхности и не допуская перелива через край.
- Закройте пластины. Не держите ручки во время приготовления вафель. Выходящий из-под пластин пар может привести к ожогам.
- По время выпечки вафель крышка будет слегка приподниматься. В течение первой минуты выпечки не поднимайте крышку.
- Среднее время приготовления вафель 4-5 минут, но время приготовления может изменяться, в зависимости от рецепта и степени зажаривания.
- Снимите вафли пластиковой или деревянной лопаткой. Не используйте предметы, которые могут повредить антипригарное покрытие. Закройте пластины.
- По окончании работы отключите прибор от сети и оставьте пластины открытыми для полного остывания.
- При первом использовании вафельницы не используйте в еду первые две вафли, которые приготовите на новых пластинах.

ЧИСТКА

- Прежде, чем приступить к чистке прибора отключите его от сети и дождитесь, пока пластины полностью не остынут.
- Протрите внешнюю поверхность прибора влажной тканью, следите за тем, чтобы влага, масло или загрязнения не попали на вентиляционные отверстия.
- Чтобы очистить пластины, вы можете оставить их на приборе или снять. Если вы не снимаете их с прибора, протрите их влажной тканью или полотенцем. Если вы снимаете их с прибора, вы можете промыть их под проточной водой. После мытья тщательно вытрите пластины. Никогда не мойте пластины в посудомоечной машине.
- Не мойте внутренние или внешние поверхности абразивными губками или проволочными щетками, поскольку

это может повредить антипригарное покрытие.

- Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

220-240 В • 50 Гц • 920 Вт

Хранение

Рекомендуется хранить в закрытом сухом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров.

Транспортировка

К данному прибору специальные правила перевозки не применяются. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. При перевозке следует избегать падений, ударов и иных механических воздействий на прибор, а также прямого воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

Срок службы прибора – 3 года

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель:

Компания Тиметрон Австрия (Timetron GesmbH)

Адрес:

Раймундгассе 1/8, 1020, Вена, Австрия (Raimundgasse 1/8, 1020 Vienna, Austria)

Сделано в Китае

Дата производства указана на упаковке

Импортер:

ООО «Грантэл»
143912, Московская область, г. Балашиха, Западная коммунальная зона, ул. Шоссе Энтузиастов, вл.1а, тел. +7 (495) 297 50 20

В случае неисправности изделия необходимо обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр. За информацией о ближайшем сервисном центре обращайтесь к продавцу.



Экологическая утилизация: Вы можете помочь защитить окружающую среду! Помните о соблюдении местных правил: Отправьте неработающее электрооборудование в соответствующие центры утилизации.

РЕЦЕПТЫ ВАФЕЛЬ**ПЕСОЧНЫЕ ВАФЛИ**

200 г сливочного масла
200 г сахара
4 яйца
Цедра лимона
200 г муки

ДРОЖЖЕВЫЕ ВАФЛИ

25 г дрожжей
¼ л молока
125 г сливочного масла
50 г сахара
6 яиц
Цедра лимона
Щепотка соли
375 г муки

ОБЫЧНЫЕ ВАФЛИ

125 г сливочного масла
150 г сахара
Цедра лимона
Щепотка соли
3 яйца
¼ л молока
250 г муки
1 ч.л. разрыхлителя

ХРУСТЯЩИЕ ВАФЛИ

200 г сливочного масла
150 г сахара
4 яйца
350 г муки
1 ч.л. рома
Несколько капель ванильной эссенции
150-200 мл. воды (не молока)

ЯБЛОЧНЫЕ ВАФЛИ

150 г сливочного масла
200 г сахара
4 яйца
1 ч.л. разрыхлителя
250 г муки
Щепотка соли
Небольшая щепотка гвоздики
1 ч.л. корицы
2 яблока, очищенных и мелко нарезанных

دليل التعليمات لجهاز إعداد السندويتش وكعكة الوفل "كومي"

وصف المنتج (راجع الصورة 1)

1. مشبك القفل
2. زر إطلاق الألواح
3. لوح السندويتش
4. قرص كعكة الوفل
5. لوح الشواء

إجراءات وقائية هامة

- رجاء قراءة هذه التعليمات بعناية، وذلك قبل استخدام الجهاز.
- تأكد من أن الجهد الكهربائي في منزلك، متوافق مع الجهد الكهربائي المدون على الجهاز.
- لا تترك هذا الجهاز بدون ملاحظة، وذلك أثناء التشغيل. حافظ على الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال، أو الأشخاص غير الأكفاء
- افحص سلك التوصيل الكهربائي من وقت لآخر للتحقق من عدم وجود تلفيات، ولا تستخدم الجهاز أبداً إذا ظهرت به أية علامات للتلف، سواءً في سلك توصيل التيار الكهربائي أو بالجهاز؛ وتوجه به للفحص والإصلاح في أحد مراكز الخدمة المؤهلة والمتخصصة (*). يجب استبدال سلك توصيل التيار الكهربائي في حالة تلفه، وذلك بواسطة أحد مراكز الخدمة المؤهلة والمتخصصة (*).
- استخدم الجهاز للإغراض المنزلية فقط، وبالطريقة المبينة في هذه التعليمات.
- لا تغمر الجهاز، لأي سبب أيا كان، في الماء أو في أي سائل آخر؛ ولا تضعه أبداً داخل غسالة الأطباق.
- لا تستخدم الجهاز أبداً بالقرب من الأسطح الساخنة.
- افصل القابس (الفيشة) من المقبس (البريزة)، وذلك قبل التنظيف.
- لا تستخدم الجهاز أبداً في الأماكن المكشوفة، وضعه دائماً في بيئة جافة.
- لا تستخدم أبداً ملحقات غير موصى بها من طرف منتج هذا الجهاز؛ حيث من الممكن أن تمثل تلك الملحقات خطراً بالنسبة للمستخدم، بالإضافة إلى خطر تعرض الجهاز للتلف.
- لا تحاول أبداً تحريك الجهاز عن طريق جذب سلك توصيل القدرة الكهربائية، وتأكد من عدم إمكانية الإطباق (زق) على سلك توصيل القدرة الكهربائية بأي شكل من الأشكال، ولا تلف سلك توصيل القدرة الكهربائية حول الجهاز، أو بشبهه .
- ضع الجهاز على منضدة أو سطح مستوي.
- تأكد من أنه قد تم تبريد الجهاز؛ وذلك قبل تنظيفه وتخزينه.
- تأكد من عدم تلامس سلك توصيل القدرة الكهربائية مع الأجزاء الساخنة من الجهاز.
- درجة حرارة الأسطح التي يمكن الوصول إليها، قد تكون ذات درجة حرارة عالية أثناء تشغيل الجهاز.
- تأكد من عدم ملامسة تلك الأجزاء الساخنة من الجهاز.
- تأكد من عدم ملامسة الجهاز – أثناء استخدامه – للمواد القابلة للاشتعال وذلك مثل الستائر، والملابس، الخ.. حيث قد يتسبب ذلك في حدوث حريق.
- احترس من كشط الطلاء الخاص بقرص الطهي، حيث من الممكن أن يتسبب ذلك في اختلاط قطع صغيرة من هذا الطلاء مع الطعام. استخدم المعلقة الخشبية التقليدية، أو المعلقة البلاستيكية المقاومة للحرارة.
- دائماً افصل الجهاز من مصدر القدرة الكهربائية، وخاصة أنه غير مزود بمفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل.
- استخدم الجهاز فقط مع الأطعمة التي من المفترض أن يتم طهيها.
- هذا الجهاز ليس مخصصاً للاستخدام من قِبَل أشخاص من ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة، بما في ذلك الأطفال، أو الأشخاص قليلي الخبرة والمعرفة، ذلك ما لم يتم توفير الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام هذه الأجهزة وذلك بواسطة فرد مسئول عن سلامة هؤلاء الأشخاص.
- يجب ملاحظة الاطفال، وذلك لضمان عدم محاولتهم العبث بالجهاز.
- قد يعرض إعادة التجميع بشكل غير صحيح خطر التعرض لصدمة كهربائية عند استخدام متحر الشوق.

(*) الكهربائي المؤهل الكفؤ؛ قسم خدمة مابعد البيع التابع للمُنتج أو المستورد أو أي شخص مؤهل، ومعتمد وكفؤ للقيام بمثل هذا النوع من الإصلاحات، وذلك بغرض تجنب حدوث تلفيات. يجب عليك إعادة الجهاز إلى هذا الكهربائي في جميع الحالات.

الاستخدام

- سوف يتسبب طلاء الحماية في انبعاث دخان عند الاستخدام لأول مرة؛ لا يعتبر ذلك أمراً ضاراً.
- امسح أسطح الألواح بقطعة قماش مبللة ثم جففها؛ وذلك عند الاستخدام لأول مرة.
- أغلق الجهاز واتركه لیسخن.
- صل الجهاز بمصدر القدرة الكهربائية. سوف يضيء مصباح القدرة الكهربائية الأحمر، ومصباح الاستعداد الأخضر؛ وذلك لبيان أن الجهاز يعمل ويجري عملية التسخين.
- سوف ينطفئ مصباح الاستعداد الأخضر؛ وذلك عندما تصل درجة الحرارة إلى درجة حرارة الطهي. سوف يستمر الضوء الأخضر في الوميض بشكل منتظم؛ وذلك أثناء الاستخدام. وهو مايعني ببساطة أن الترموستات يقوم بتنظيم درجة حرارة الجهاز.
- تنبيه: ترتفع درجة حرارة ألواح الخبز أثناء التشغيل. كن حذراً حتى لا تتعرض للحرق.

إزالة ألواح الطهي

افصل دائماً الشواية واطرها تبرد قبل إزالة ألواح الطهي.
حدد مكان أزرار تحرير الألواح الموجودة في الجزء الأمامي من الشواية. اضغط على الزر بإحكام وسيرتفع اللوح بشكل خفيف عن القاعدة. أمسك اللوح بيدك، واسحبه بعيداً عن الحوامل المعدنية السفلية، وارفعه بعيداً عن القاعدة. اضغط على زر تحرير اللوح الآخر لإزالة لوح الطهي الآخر بالطريقة نفسها.

لتجنب الحرق؛ انتظر حتى يبرد الجهاز بالكامل قبل أن تقوم بتغيير الألواح!!

وظيفة السندويتش (الشطيرة)

- جهز السندويتش (الشطيرة) الخاص بك، بينما الوحدة في مرحلة التسخين.
- افتح جهاز صنع السندويتش (الشطيرة) بالكامل. ضع شريحة من الخبز في النصف الخاص بقاع الجهاز مع جعل وجه الخبز المدهون بالزبد في مواجهة اللوح.
- املأ السندويتش (الشطيرة).
- أضف الشريحة العلوية مع توجيه الجانب المدهون بالزبد إلى أعلى، ثم اغلق الجهاز بحرص. لتلجأ إلى القوة في الغلق. سوف يندفع البخار من بين الألواح، تأكد من عدم ملامسة أصابعك للبخار.
- أغلق النصفين باستخدام المشبك السلكي، وذلك أثناء التحميص.
- سوف يتم تحميص السندويتش (الشطيرة) الخاص بك في خلال 2 - 3 دقائق أو أكثر وذلك تبعاً للمذاق الذي تفضله. افتح الجهاز وأخرج السندويتش (الشطيرة)؛ وذلك باستخدام ملعقة من البلاستيك أو الخشب. لا تستخدم إبدأ سكين معدني؛ حيث قد يتسبب ذلك في إتلاف الطلاء غير اللاصق.
- أغلق الغطاء حتى تحتفظ بالحرارة؛ وذلك لحين الاستعداد لتحميص السندويتش (الشطيرة) التالية.
- جهز سندويتشات إضافية ، إذا رغبت في ذلك، وذلك بينما تكون السندويتشات (الشطائر) الأخرى في طور الطهي.
- افصل القابس (الفيشة) من المقبس (البريزة) ، بعد الانتهاء.

وظيفة الشواء

- ادهن الشبكة بطبقة خفيفة من الزبد، أو السمن، زيت الطهي باستخدام الفرشاة؛ وذلك لتجنب التصاق الأطعمة بالألواح.
- افتح الجهاز وضع الطعام على لوح الشواء؛ وذلك تصل درجة حرارة الجهاز إلى الدرجة المطلوبة. تأكد من أن الطعام ليس سميكاً أكثر من اللازم؛ وذلك بحيث يمكنك غلق الجهاز. يتوقف زمن الطهي على نوع الطعام الذي تقوم بشوائه. تابع عملية الشواء بانتظام، وذلك لتجنب حرق الطعام.
- بعد الانتهاء من الشواء، افصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي واتركه حتى يبرد.

